

u.trust Anchor/CryptoServer LAN

Sikkerhedsanvisninger

Oversættelse af den originale brugsanvisning Dansk

Disse sikkerhedsinstruktioner gælder for CryptoServer CSPLight og alle produkter baseret på Utimacos apparat u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5.



Figur 1: CryptoServer CSPLight



Figur 2: u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

Alle produkterne er i det følgende benævnt "u.trust Anchor/CryptoServer LAN".



Følg alle advarsler, sikkerhedsinstruktioner og vejledning på enheden eller i denne vejledning, ellers kan Utimaco ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle skader. Opbevar disse instruktioner på et sikkert sted og altid inden for rækkevidde.



Der er risiko for eksplosion, hvis batterierne ikke er installeret korrekt. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.



Driftshøjden må ikke overstige 2000 m (6500 fod).



Anvendelse er kun tilladt i ikke-tropiske områder.

Omgivelsestemperatur

- I drift
 - u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5
 - u.trust Anchor PCIe-kort: +10 C til +50 C (+50 F til +122 F)
 - CryptoServer Se-serien Gen2: +10 C til +50 C (+50 F til +122 F)

	<input type="checkbox"/> CryptoServer CSe-serien: +10 C til +40 C (+50 F til +104 F) <input checked="" type="checkbox"/> CryptoServer CSPLight: +10 C til +40 C (+50 F til +104 F) <input checked="" type="checkbox"/> På lager: -10 C til +55 C (+14 F til +131 F)
Luftfugtighed	10 % til 95 % relativ fugtighed, ikke-kondenserende
Driftshøjde	Maksimum 2000 m (6500 fod)
Forureningsniveau	Maksimum 2 (i henhold til IEC 60664-1)
Beskyttelsesklasse	IP20

1 Transport og opbevaring

- Før du transporterer u.trust Anchor/CryptoServer LAN, skal du sørge for, at netforbindelseskablerne er taget ud af stikkontakterne, og at alle forbindelseskabler til andre enheder er fjernet.

2 Desktop

- Placer enheden på en sikker og stabil overflade. Undgå slag og stød af enhver art.
- Brug aldrig u.trust Anchor/CryptoServer LAN i nærheden af vand eller andre væsker. Spild ikke væsker på enheden.
- Placer ikke genstande, tøj eller papir på enheden.
- Beskyt u.trust Anchor/CryptoServer LAN mod fugtige eller støvede miljøer, stød, ekstreme temperaturudsving og direkte sollys. Undgå nærhed til varmeapparater, klimaanlæg osv.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation. Placer aldrig enheden i et kabinet, hvor lufttilførslen er blokeret. Ventilationsåbninger på enheden må ikke være tildækket.
- Undgå tilslutning til kredsløb, hvor der er tilsluttet andre belastninger med høj effekt (f.eks. motorer, klimaanlæg, kopimaskiner osv.). Der er risiko for pludselige spændingsudsving.
- Enheden er ikke beregnet til brug i det umiddelbare synsfelt på en computerarbejdsstation. For at undgå forstyrrende refleksioner på computerens arbejdsstation, må dette produkt ikke placeres i det umiddelbare synsfelt.

3 Netværksforbindelser og strømkabler

- Kontroller netspændingen. Tilslutning af u.trust Anchor/CryptoServer LAN til en forkert forsyningsspænding kan ødelægge enheden.
- Sørg for, at de elektriske forbindelser til forsyningskredsløbene ikke er overbelastede.
- Når du slutter enheden til el, skal du sørge for, at den er korrekt jordet. Hvis flere enheder er forbundet til hinanden, kan deres udgangsspænding tilføre en uacceptabelt høj samlet udgangsspænding.
- Strømkablerne bør behandles med forsigtighed. Træk altid i stikket og ikke i ledningerne. Hvis der trækkes i ledningerne, løsnes kontakterne og forårsager fejl.
- Beskyt strømkablerne mod mekanisk belastning. Placer ikke møbler eller andre tunge genstande på strømkablerne, og tab ikke skarpe eller tunge genstande på dem.
- Undgå knuder på strømkablerne.

4 Åbning af enheden

- u.trust Anchor/CryptoServer LAN må kun åbnes af Utimaco-medarbejdere eller certificerede salgspartnere. Se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger. For at undgå elektrisk stød eller brand må du ikke manipulere med komponenter i enheden.

- Hvis vand, ledninger eller andre dele ved et uheld kommer ind i enheden, skal du straks afbryde begge strømkabler og underrette din forhandler eller Utimaco IS GmbH. Hvis du bruger enheden i denne tilstand, er der risiko for brand eller elektrisk stød.
- Sæt ikke objekter i åbninger i u.trust anker/CryptoServer LAN, da dette kan forårsage en kortslutning eller ramme strømførende dele. Dette kan resultere i brand eller livstruende elektrisk stød.

5 Rengøring

- Brug kun en blød klud, som er fugtet med en mild sæbeopløsning til at rengøre u.trust Anchor/CryptoServer LAN med. Tør efterfølgende enheden af med en tør klud.
- Hvis enheden er blevet våd, skal du tørre den af med en blød, tør klud.
- Brug aldrig benzen, fortynder, alkohol eller andre nedbrydende midler til rengøring.

6 Installation af en u.trust Anchor/CryptoServer LAN i et 19" rack

- Hvis du bruger dine egne glideskinner eller andre enheder til at installere u.trust Anchor/CryptoServer LAN i et rack, gør du det på egen risiko.
- Det skal to personer til at løfte en u.trust Anchor/CryptoServer LAN og installere den i en rack. Det samme gælder for fjernelse fra en rack.

7 Returnering

Ved returnering af en u.trust Anchor/CryptoServer LAN til Utimaco IS GmbH skal følgende overholdes.



*Produktet indeholder litiumbatterier, der overholder UN38.3.
Litiumbatterier, der potentielt kan forårsage farlig varmeudvikling, brand eller kortslutninger eller er beskadiget må ikke returneres.*

- Mærkning af litiumbatterier



Figur 3: Mærkning af litiumbatterier

- Udskift "*" i figuren med "UN38.3" og "**" med telefonnummeret på en medarbejder med ekspertise i produktet, før etiketten fastgøres på pakken.
- Sæt etiketten til litiumbatterier på den enkelte pakke, så den er nem at læse.
- Hvis en forsendelse indeholder pakker, der er mærket som litiumbatterier, skal etiketten "Litiummetalbatterier i overensstemmelse med afsnit II i pakningsvejledning PI 970" anbringes på hver enkelt luftfragtbrief, der anvendes. Oplysningerne skal anføres i feltet "Type og mængde af varer" på luftfragtbriefet.
- Emballering af forsendelserne
 - Brug den originale emballage til forsendelse.
 - Produktet skal være emballeret, fastgjort eller emballagen skal være foret, så produktet ikke glider rundt, går i stykker, eller der går hul i det under normale forsendelsesforhold,

og på en måde så indholdet ikke kan trænge igennem den ydre emballage. Den ydre emballages størrelse skal svare til den indre emballage eller enkeltpakningen. Hvis den er mindre end den ydre emballage, skal der lægges fyld i, så den indre emballage ikke kan skride rundt i forbindelse med transporten.

Mærke

Ophavsret2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Tyskland
Telefon	AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-mail	support@utimaco.com
Dokumentversion	1.0.4
Dato	2021-06-24
Status	Endelig
Dokument nr.	2020-0024-da-dk
Alle rettigheder forbeholdes	Ingen dele af denne dokumentation må gengives i nogen form (print, fotokopi eller anden proces) eller behandles, kopieres eller distribueres ved hjælp af elektroniske systemer uden skriftlig tilladelse fra Utimaco IS GmbH. Utimaco IS GmbH forbeholder sig ret til at forbedre eller ændre denne dokumentation uden forudgående varsel. Utimaco IS GmbH påtager sig intet ansvar for trykfejl og andre fejlinformation. Alle brands, varemærker og registrerede varemærker tilhører deres retmæssige ejere.