

u.trust Anchor/CryptoServer LAN

Ohutusjuhised

Algupärase juhendi juhiste tõlge Eesti keel

Need turvalisusjuhised kehtivad CryptoServer CSPLightile ja kõigile Utimaco seadmel u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5 põhinevatele toodetele.



Joonis 1: CryptoServer CSPLight



Joonis 2: u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

Kõiki neid tooteid nimetatakse edaspidi nimega u.trust Anchor/CryptoServer LAN.



Järgige kõiki seadmel või selles juhendis toodud hoiatusi, ohutus- ja muid juhiseid, vastasel juhul ei võta Utimaco endale vastutust tekkinud kahjude eest. Hoidke neid juhiseid ohutus kohas ja alati käepärast.



Kui aku on valesti paigaldatud, võib tekkida plahvatusoht. Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt juhistele.



Töökõrgus ei tohi ületada 2000 m (6500 jalga).



Kasutamine on lubatud ainult mittetroopilistes piirkondades.

Õhutemperatuur

- Töötamise ajal
 - ▣ u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5
 - ▣ u.trust Anchor PCIe kaart: +10 °C kuni +50 °C (+50 °F kuni +122 °F)

	<input type="checkbox"/> CryptoServer Se Series Gen2: +10 C kuni +50 C (+50 F kuni +122 F) <input type="checkbox"/> CryptoServer CSe sari: +10 C kuni +40 C (+50 F kuni + 104 F) <input checked="" type="checkbox"/> CryptoServer CSPLight: +10 C kuni +40 C (+50 F kuni + 104 F) <input type="checkbox"/> Hoiustamisel: -10 C kuni +55 C (+14 F kuni +131 F)
Õhuniiskus	10% kuni 95% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv
Töökõrgus	Maksimaalselt 2000 m (6500 jalga)
Saastetase	Maksimaalselt 2 (IEC 60664-1 kohaselt)
Kaitseklass	IP20

1 Transport ja hoiustamine

- Enne U.trust Anchor/CryptoServer LAN-i transportimist veenduge, et toitekaablid on pistikupesadest lahutatud ja kõik ühenduskaablid on teistest seadmetest eemaldatud.

2 Töölaud

- Asetage seade ohutule ja stabiilsele pinnale. Vältige mis tahes lööke ja põrutusi.
- Ärge kasutage u.trust Anchor/CryptoServer LAN-i vee või muude vedelike läheduses. Ärge laske vedelikel seadmele sattuda.
- Ärge asetage seadmele esemeid, riideid ega pabereid.
- Kaitske u.trust Anchor/CryptoServer LAN-i niiske või tolmu keskkonna, põrutuste, äärmuslike temperatuurikõikumiste ja otsese päikesevalguse eest. Vältige kütteseadmete, kliimaseadmete jne lähedust.
- Tagage piisav ventilatsioon. Ärge kunagi pange seadet korpusesse, kus õhuvarustus on takistatud. Seadme ventilatsiooniavad ei tohi olla kaetud.
- Vältige ühendamist voluringidega, kuhu on ühendatud muid suure võimsusega koormuseid (nt mootorid, kliimaseadmed, paljundusmasinad jne). Äkiliste pingekõikumiste oht.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks tööjaama vaateväljas. Tööjaamas häirivate peegelduste vältimiseks ei tohi toodet asetada vahetusse vaatevälja.

3 Võrgühendused ja toitekaablid

- Kontrollige toitepinget. U.trust Anchor/CryptoServer LAN-i ühendamine vale toitepingega võib seadme rikkuda.
- Veenduge, et toiteahelate elektriühendused ei oleks üle koormatud.
- Seadme vooluvõrku ühendamisel veenduge, et see on korralikult maandatud. Kui mitu seadet on kokku ühendatud, võib nende tühjenemisvool koonduda lubamatult suureks summaarseks tühjenemisvooluks.
- Käsitsege toitekaableid ettevaatlikult. Tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest. Juhtmest tõmbamine lõdvendab kontakte ja põhjustab tõrkeid.
- Kaitske toitekaableid mehaanilise pinge eest. Ärge asetage toitekaablitele mööblit ega muid raskeid esemeid ega pillake neile teravaid või raskeid esemeid.
- Ärge siduge toitekaablitesse sõlmi.

4 Seadme avamine

- U.trust Anchor/CryptoServer LAN-i võivad avada ainult Utimaco töötajad või sertifitseeritud müügipartnerid. Üksikasjalikku teavet leiate kasutusjuhendist. Elektrilöögi või tulekahju vältimiseks ärge muutke seadmes olevaid komponente.

- Kui seadmesse satub kogemata vett, juhtmeid või muid osi, lahutage kohe mõlemad toitekaablid ja teavitage sellest oma edasimüüjat või Utimaco IS GmbH-d. Kui kasutate seadet sellises seisukorras, võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge sisestage U.trust Anchor/CryptoServer LAN-i avade kaudu ühtegi objekti, kuna see võib põhjustada lühise või tabada pingestatud komponente. See võib põhjustada tulekahju või eluohtliku elektrilöögi.

5 Puhastamine

- U.trust Anchor/CryptoServer LAN-i puhastamiseks kasutage ainult pehmet lappi, mida on niisutatud lahja seebiveelahusega. Seejärel kuivatage seade kuiva lapiga.
- Kui seade on märjaks saanud, pühkige seda pehme kuiva lapiga.
- Ärge kunagi kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, alkoholi ega muid tugevatoimelisi vahendeid.

6 U.trust Anchor/CryptoServer LAN-i paigaldamine 19-tollisesse püstikusse

- Kui kasutate püstikusse u.trust Anchor/CryptoServer LAN-i paigaldamiseks oma liugureid või muid seadmeid, teete seda omal vastutusel.
- U.trust Anchor/CryptoServer LAN-i tõstmiseks ja püstikusse paigaldamiseks on vaja kahte inimest. Sama kehtib püstikust eemaldamise kohta.

7 Tagastamine

U.trust Anchor/CryptoServer LAN-i tagastamisel Utimaco IS GmbH-le tuleb arvestada järgmist.



Toode sisaldab UN38.3 nõuetele vastavaid liitiumakusid.
Tagastada ei tohi liitiumakusid, mis võivad põhjustada ohtlikku soojustootmist, tulekahju või lühiseid või mis on saanud kahjustada.

- Liitiumakude märgistamine



Joonis 3: Liitiumaku märgistus

- Enne märgise pakendile kinnitamist asendage joonisel „*” kirjega „UN38.3” ja „**” tootele spetsialiseerunud töötaja telefoninumbriga.
- Kinnitage igale pakendile loetavalt liitiumakude märgis.
- Kui saadetis sisaldab liitiumakude märgistusega pakendeid, tuleb igale kasutatavale lennutranspordi saatelehele kinnitada silt „Liitiummetallakud vastavalt pakendijuhendi PI 970 II jaotisele”. Teave tuleb märkida lennutranspordi saatelehe väljale "Kauba liik ja kogus".
- Saadetiste pakendamine
 - Kasutage transportimiseks originaalpakendit.
 - Toode peab olema pakendatud, kinnitatud või polsterdatud nii, et see ei libiseks, puruneks ega rebeneks tavapäraustes tarnetingimustes ning sisu ei pääseks

välispakendisse. Välispakendi suurus peab vastama sisepakendile või üksikpakendile. Kui need on välispakendist väiksemad, tuleb ruumid täita nii, et sisepakend ei saaks transportimise ajal libiseda.

Jälgend

Autoriõigus 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Saksamaa
Telefoninumber	LÕUNA- JA PÕHJA-AMEERIKA: +1-844-UTIMACO (+1-844-884-6226) EMEA: +49 800 627 3081 APAC: +81 800 919 1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-post	support@utimaco.com
Dokumendi versioon	1.0.4
Kuupäev	2021-06-24
Olek	Lõplik
Dokumendi nr	2020-0024-et-ee
Kõik õigused kaitstud	<p>Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi ilma Utimaco IS GmbH kirjaliku loata ühelgi kujul reprodutseerida (printida, valguskopeerida või muul moel töödelda) ega töödelda, paljundada ega levitada elektrooniliste süsteemide abil.</p> <p>Utimaco IS GmbH jätab endale õiguse neid dokumente ette teatamata täiustada või muuta. Utimaco IS GmbH ei vastuta trükivigade ega valeinfo eest.</p> <p>Kõik kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende õigusjärgsetele omanikele.</p>