

u.trust Anchor/CryptoServer LAN

सुरक्षा के निर्देश

मूल निर्देशों का अनुवाद हिंदी

ये सुरक्षा निर्देश CryptoServer CSPLight और Utimaco के u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5 उपकरण पर आधारित सभी उत्पादों पर लागू होते हैं।



चित्र 1 CryptoServer CSPLight



चित्र 2 u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

इन सभी उत्पादों को इसके बाद "u.trust Anchor/CryptoServer LAN" के रूप में जाना जाता है।



कृपया डिवाइस पर या इन निर्देशों में सभी चेतावनियों, सुरक्षा निर्देशों और निर्देशों का पालन करें, अन्यथा Utimaco किसी भी क्षति के लिए किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं कर सकता है। इन निर्देशों को सुरक्षित स्थान पर रखें और हमेशा हाथ में रखें।



यदि बैटरी को अनुचित तरीके से बदल दिया जाए तो विस्फोट का खतरा होता है। निर्देशों के अनुसार प्रयुक्त बैटरी का निपटान।



ऑपरेटिंग ऊंचाई 2000 मी. (6500 फीट) से अधिक नहीं होनी चाहिए।



गैर-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपयोग की अनुमति है।

परिवेश का तापमान

- ऑपरेशन में
 - u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5
 - u.trust Anchor: +10 °C से +50 °C तक (+50 °F से +122 °F तक)

	<input type="checkbox"/> CryptoServer Se-Serie Gen2: +10 °C से +50 °C तक (+50 °F से +122 °F तक) <input type="checkbox"/> CryptoServer CSe-Serie: +10 °C से +40 °C तक (+50 °F से +104 °F तक) <input checked="" type="checkbox"/> CryptoServer CSPLight: +10 °C से +40 °C तक (+50 °F से +104 °F तक) ■ संग्रहण में: -10 °C से +55 °C तक (+14 °F से +131 °F तक)
आर्द्रता	10% से 95% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संघनक
ऊंचाई	अधिकतम 2000 मी (6500 फीट)
प्रदूषण की डिग्री	अधिकतम 2 (IEC 60664-1 के अनुसार)
सुरक्षा वर्ग	IP20

1 परिवहन और संग्रहण

- u.trust Anchor/CryptoServer LAN को परिवहित करने से पहले, सुनिश्चित करें कि मुख्य कनेक्शन केबल को सॉकेट्स से हटा दिया गया है और यह कि सभी कनेक्शन केबल को अन्य डिवाइसों से हटा दिया गया है।

2 डेस्कटॉप

- डिवाइस को एक सुरक्षित और स्थिर सतह पर रखें। किसी भी तरह की टकराव और धक्कों से बचें।
- पानी या अन्य तरल पदार्थों के पास कभी भी u.trust Anchor/CryptoServer LAN का उपयोग न करें। डिवाइस पर कोई भी तरल पदार्थ न डालें।
- डिवाइस पर कोई भी वस्तु, कपड़े, या कागज न रखें।
- नम या धूल भरे वातावरण, कंपन, अत्यधिक तापमान में उतार-चढ़ाव और सीधे धूप से u.trust Anchor/CryptoServer LAN को सुरक्षित रखें। हीटर, एयर कंडीशनर, आदि के पास होने से बचें।
- पर्याप्त वेंटिलेशन होना सुनिश्चित करें। डिवाइस को कभी भी कैबिनेट में न रखें जिसमें हवा की आपूर्ति बाधित हो। डिवाइस पर वेंटिलेशन आउटलेट को कवर नहीं किया जाना चाहिए।
- उन सर्किटों के कनेक्शन से बचें जिनसे अन्य बिजली-सघन उपभोक्ता (जैसे मोटर्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कॉपीयर, आदि) जुड़े हुए हैं। इससे अचानक वोल्टेज के उतार-चढ़ाव का खतरा होता है।
- यह डिवाइस का दृष्टि के तत्काल क्षेत्र में, एक कंप्यूटर वर्कस्टेशन पर उपयोग के लिए उद्देशित नहीं है। कंप्यूटर वर्कस्टेशन पर विघटनकारी प्रतिबिंबों से बचने के लिए, इस उत्पाद को दृष्टि के तत्काल क्षेत्र में नहीं रखा जाना चाहिए।

3 नेटवर्क कनेक्शन और पावर केबल

- सप्लाइ वोल्टेज की जाँच करें। u.trust Anchor/CryptoServer LAN को गलत सप्लाइ वोल्टेज से कनेक्ट करना डिवाइस को नष्ट कर सकता है।
- सुनिश्चित करें कि आपूर्ति सर्किट के विद्युत कनेक्शन ओवरलोड नहीं हैं।
- डिवाइस को विद्युत रूप से कनेक्ट करते समय, सुनिश्चित करें कि यह मजबूत अर्थिंग है। जब कई उपकरण जुड़े होते हैं, तो उनके रिसाव की धाराएं अभेद्य रूप से उच्च कुल रिसाव पावर में जुड़ने की संभवना होती है।
- विद्युत केबलों से सावधान रहें। हमेशा प्लग को खिंचें और केबलों को नहीं। केबलों को खींचने से संपर्क ढीले हो सकते हैं और त्रुटियों का कारण बनते हैं।
- यांत्रिक लोड से बिजली के केबलों को सुरक्षित रखें। बिजली के केबलों पर फर्नीचर या अन्य भारी वस्तु न रखें और न ही उन पर कोई तेज या भारी वस्तु गिराएं।

- बिजली की केबलों को गांठें ना करें।

4 डिवाइस को खोलना

- u.trust Anchor/CryptoServer LAN केवल Utimaco के कर्मचारियों या प्रमाणित बिक्री भागीदारों द्वारा खोला जा सकता है। विवरण के लिए, ऑपरेटिंग निर्देश देखें। बिजली के झटके या आग से बचने के लिए डिवाइस के अंदर किसी भी घटक में हस्तक्षेप न करें।
- यदि पानी, तारें या अन्य हिस्से गलती से डिवाइस के अंदर पहुंच जाते हैं, तो तुरंत दो पावर केबलों को बाहर निकालें और अपने डीलर या Utimaco IS GmbH को सूचित करें। यदि आप इस स्थिति में डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो आग या बिजली के झटके का खतरा है।
- u.trust Anchor/CryptoServer LAN में खुलने के माध्यम से किसी भी वस्तु को सम्मिलित न करें, क्योंकि वे शॉर्ट सर्किट या संपर्क में आने वाले घटकों का कारण बन सकते हैं जो जीवित हैं। ऐसा करने से आग या घातक बिजली का झटका लग सकता है।

5 सफाई

- u.trust Anchor/CryptoServer LAN को साफ करने के लिए हल्के साबुन के घोल से भीगे हुए मुलायम कपड़े का ही उपयोग करें। फिर डिवाइस को सूखे कपड़े से सुखाएं।
- यदि उपकरण गीला हो जाता है, तो इसे नरम, सूखे कपड़े से पोंछ लें।
- बेजिन, थिनर, अल्कोहोल या अन्य आक्रामक सफाई एजेंटों का उपयोग कभी न करें।

6 19 इंच के फ्रेम में एक u.trust Anchor/CryptoServer LAN की स्थापना

- यदि आप किसी फ्रेम में u.trust Anchor/CryptoServer LAN स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के स्लाइड रेल या अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो आप ऐसा अपने जोखिम पर करते हैं।
- एक u.trust Anchor/CryptoServer LAN को उठाने और फ्रेम में स्थापित करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। यही बात एक फ्रेम से हटाने के लिए भी लागू होती है।

7 सामान वापस लौटाना

Utimaco IS GmbH को u.trust Anchor/CryptoServer LAN लौटाने समय, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।



उत्पाद में UN38.3 कंप्लायंट लिथियम बैटरी शामिल हैं।
लिथियम बैटरी, जो संभावित रूप से जानलेवा गर्मी पैदा कर सकती हैं, आग
या शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती हैं या जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें वापस नहीं किया जाना चाहिए।

- लिथियम बैटरी के लिए लेबलिंग



चित्र 3: लिथियम बैटरी लेबलिंग

- पैकेज में लेबल जोड़ने से पहले, चित्र में "*" को "UN38.3" से बदलें और "**" को किसी उत्पाद विशेषज्ञ के टेलीफोन नंबर से बदलें।
- लिथियम बैटरी के लिए, प्रत्येक पैकेज में लेबल को स्पष्ट रूप से जोड़ें।
- यदि शिपमेंट में लिथियम बैटरी के चिह्न वाले पैकेज हैं, तो प्रत्येक एयरवे बिल पर "पैकिंग निर्देश PI 970 के खंड II के अनुसार लिथियम धातु बैटरी" लेबल का उपयोग किया जाना चाहिए। जानकारी को एयरवे बिल के "माल के प्रकार और मात्रा" फ़ील्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।
- कन्साइनमेंट की पैकिंग
 - शिपिंग के लिए मूल पैकेजिंग का उपयोग करें।
 - उत्पाद की पैकिंग सुरक्षित या गद्देदार होनी चाहिए, ताकि यह सामान्य शिपिंग परिस्थितियों में न फिसले, न टूटे और न ही पंचर हो और सामान बाहरी पैकेजिंग में प्रवेश न कर सके। बाहरी पैकेज का आकार भीतरी पैकेज या सिंगल पैकेज के अनुरूप होना चाहिए। यदि ये बाहरी पैकेज से छोटे हैं, तो खाली जगह को भर दिया जाना चाहिए ताकि ढुलाई के दौरान भीतरी पैकेज फिसलने न पाए।

छपाई

कॉपीराइट 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen जर्मनी
टेलीफोन	AMERICAS: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
इंटरनेट	https://support.hsm.utimaco.com
ईमेल	support@utimaco.com
दस्तावेज संस्करण	1.0.4
तिथि	2021-06-24
स्थिति	अंतिम
दस्तावेज क्र.	2020-0024-hi-in
सभी अधिकार सुरक्षित हैं।	<p>इस दस्तावेज का कोई भी हिस्सा Utimaco IS GmbH की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप (प्रिंट, फोटोकॉपी या किसी अन्य प्रक्रिया) में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग करके पुनः पेश या संसाधित, डुप्लिकेट या वितरित नहीं किया जा सकता है।</p> <p>Utimaco IS GmbH के पास पूर्व सूचना के बिना इस दस्तावेज को सुधारने या बदलने का अधिकार है। Utimaco IS GmbH मुद्रण त्रुटियों और अन्य गलत जानकारी के लिए कोई दायित्व नहीं मानता है।</p> <p>सभी ब्रांड नाम, ट्रेडमार्क और पंजीकृत ट्रेडमार्क उनके सही मालिकों की संपत्ति हैं।</p>