

u.trust Anchor/CryptoServer LAN

Sigurnosne upute

Prijevod izvornih uputa Hrvatski

Ove sigurnosne upute odnose se na CryptoServer CSPLight i sve proizvode koji se temelje na uređaju u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5 tvrtke Utimaco.



Slika 1: CryptoServer CSPLight



Slika 2: u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

Za sve ove proizvode u daljnjem tekstu upotrebljava se naziv "u.trust Anchor/CryptoServer LAN".



Pridržavajte se svih upozorenja, sigurnosnih uputa i smjernica navedenih na uređaju ili u ovom priručniku. U protivnom, Utimaco ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakvu nastalu štetu.

Ove upute čuvajte na sigurnom mjestu i uvijek nadohvat ruke.



Ako baterije nisu ispravno postavljene, postoji opasnost od eksplozije. Potrošene baterije odložite u skladu s uputama.



Nadmorska visina na kojoj uređaj radi ne smije premašiti 2000 m (6500 stopa).



Upotreba je dopuštena samo u netropskim regijama.

Temperatura okoline

- Tijekom rada
- ▣ u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PCIe kartica u.trust Anchor: od +10 C do +50 C (od +50 F do +122 F) <input type="checkbox"/> Serija CryptoServer Se Gen2: Od +10 C do +50 C (od +50 F do +122 F) <input type="checkbox"/> Serija CryptoServer CSe: Od +10 C do +40 C (od +50 F do +104 F) <input checked="" type="checkbox"/> CryptoServer CSPLight: Od +10 C do +40 C (od +50 F do +104 F) ■ Skladištenje: Od -10 C do +55 C (od +14 F do +131 F)
Vlažnost	Relativna vlažnost od 10% do 95%, bez kondenzacije
Radna nadmorska visina	Maksimalno 2000 m (6500 stopa)
Razina onečišćenja	Maksimalno 2 (prema IEC 60664-1)
Klasa zaštite	IP20

1 Transport i skladištenje

- Prije transporta uređaja u.trust Anchor/CryptoServer LAN, provjerite jesu li kabeli napajanja odspojeni iz utičnica i jesu li uklonjeni svi kabeli za spajanje s drugim uređajima.

2 Radna površina

- Uređaj postavite na sigurnu i stabilnu površinu. Izbjegavajte udarce svih vrsta.
- Uređaj u.trust Anchor/CryptoServer LAN nikada nemojte upotrebljavati u blizini vode ili drugih tekućina. Nemojte prolijevati nikakve tekućine na uređaj.
- Na uređaj nemojte postavljati nikakve predmete, odjeću niti papire.
- Uređaj u.trust Anchor/CryptoServer LAN zaštitite od vlažnih ili prašnjavih okruženja, šokova, ekstremnih promjena temperature i izravne sunčeve svjetlosti. Izbjegavajte blizinu grijača, klima-uređaja itd.
- Pobrinite se za odgovarajuću ventilaciju. Uređaj nikada nemojte stavljati u ormare u kojima je spriječen dovod zraka. Ventilacijski otvori na uređaju ne smiju biti pokriveni.
- Izbjegavajte spajanje na strujne krugove na koje su spojena druga velika trošila (npr. motori, klima-uređaji, fotokopirni uređaji itd.). Postoji opasnost od naglih fluktuacija napona.
- Uređaj nije namijenjen za uporabu u neposrednom vidnom polju korisnika računalne radne stanice. Kako bi se izbjegli odsjaji na računalnoj radnoj stanici koji mogu omesti korisnika, proizvod se ne smije postaviti u neposredno vidno polje.

3 Mrežni priključci i kabeli za napajanje

- Provjerite mrežni napon. Spajanje uređaja u.trust Anchor/CryptoServer LAN na pogrešan napon može uništiti uređaj.
- Pazite da električni priključci na strujne krugove nisu preopterećeni.
- Prilikom spajanja uređaja na izvor napajanja, provjerite je li pravilno uzemljen. Ako je nekoliko uređaja spojeno zajedno, njihove struje pražnjenja mogu dovesti do nedozvoljeno visoke ukupne struje pražnjenja.
- Pažljivo rukujte kabelima napajanja. Uvijek povlačite utikače, a ne žice. Povlačenjem žica kontakti postaju labavi i može doći do kvara.
- Zaštitite kabele napajanja od mehaničkog naprezanja. Ne stavljajte namještaj ili druge teške predmete na kabele napajanja i pazite da oštri ili teški predmeti ne padnu na njih.
- Kabele nemojte petljati u čvorove.

4 Otvaranje jedinice

- Uređaj u.trust Anchor/CryptoServer LAN smiju otvarati samo zaposlenici tvrtke Utimaco ili ovlašteni prodajni partneri. Pojediniosti potražite u uputama za uporabu. Kako biste izbjegli strujni udar ili požar, ne dirajte dijelove unutar uređaja.
- Ako voda, žice ili drugi dijelovi slučajno uđu u uređaj, odmah odspojite oba kabela napajanja i obavijestite prodavača ili tvrtku Utimaco IS GmbH. Ako uređaj koristite u takvom stanju, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte umetati nikakve predmete kroz otvore uređaja u.trust Anchor/CryptoServer LAN, jer mogu uzrokovati kratki spoj ili udariti o komponente koje su pod naponom. To može dovesti do požara ili strujnog udara opasnog po život.

5 Čišćenje

- Za čišćenje uređaja u.trust Anchor/CryptoServer LAN koristite samo meku krpu navlaženu blagom otopinom sapuna. Uređaj zatim osušite suhom krpom.
- Ako je uređaj mokar, obrišite ga mekom, suhom krpom.
- Nikada nemojte koristiti benzen, razrjeđivač, alkohol ili druga agresivna sredstva za čišćenje.

6 Ugradnja uređaja u.trust Anchor/CryptoServer LAN u ormar od 19 inča

- Ako se za instalaciju uređaja u.trust Anchor/CryptoServer LAN u ormar koristite vlastitim kliznim vodicama ili drugim uređajima, to činite na vlastiti rizik.
- Za podizanje uređaja u.trust Anchor/CryptoServer LAN i postavljanje u ormar potrebne su dvije osobe. Isto vrijedi i za uklanjanje iz ormara.

7 Povrat

Ako vraćate uređaj u.trust Anchor/CryptoServer LAN tvrtki Utimaco IS GmbH, potrebno je pridržavati se sljedećih uputa.



*Proizvod sadrži litijske baterije u skladu s UN38.3.
Ne smiju se vraćati litijske baterije koje potencijalno mogu uzrokovati opasno stvaranje topline, požar ili kratki spoj odnosno baterije koje su oštećene.*

- Označavanje litijskih baterija



Slika 3: Označavanje litijske baterije

- Prije pričvršćivanja naljepnice na paket, zamijenite "*" na slici s "UN38.3" i "***" s telefonskim brojem zaposlenika koji je stručan za proizvod.
- Naljepnicu za litijske baterije čitljivo pričvrstite na svako pakiranje.
- Ako pošiljka sadržava pakete s oznakom za litijske baterije, na svaki korišteni zračni tovarni list mora biti pričvršćena oznaka „Litijske metalne baterije u skladu s odjeljkom

II. Upute za pakiranje PI 970". Podaci se moraju unijeti u polje „Vrsta i količina robe“ zračnog tovarnog lista.

- Pakiranje pošiljaka
 - ▣ Koristite originalnu ambalažu za otpremu.
 - ▣ Proizvod mora biti zapakiran, pričvršćen ili podstavljen tako da ne klizi, ne lomi se ili probija u normalnim uvjetima otpreme i tako da sadržaj ne može ući u vanjsko pakiranje. Veličina vanjskog pakiranja treba odgovarati unutarnjem pakiranju ili pojedinačnom pakiranju. Ako su manji od vanjskog pakiranja, prostori moraju biti ispunjeni tako da unutarnje pakiranje ne može kliznuti tijekom transporta.

Impresum

Autorska prava 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Njemačka
Telefon	SJEVERNA I JUŽNA AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-pošta	support@utimaco.com
Verzija dokumenta	1.0.4
Datum	2021-06-24
Status	Kraj
Br. dokumenta	2020-0024-hr-hr
Sva prava pridržana	Nijedan dio ove dokumentacije ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku (ispis, fotokopija ili bilo koji drugi postupak) niti obrađivati, umnožavati ili distribuirati elektroničkim sustavima bez pisanog dopuštenja tvrtke Utimaco IS GmbH. Tvrtka Utimaco IS GmbH zadržava pravo poboljšati ili izmijeniti ovu dokumentaciju bez prethodne najave. Tvrtka Utimaco IS GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za tiskarske pogreške niti druge pogrešne informacije. Svi nazivi robnih marki, zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih stvarnih vlasnika.