

# u.trust Anchor/CryptoServer LAN

## Sikkerhetsinstruksjoner

### Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene Norsk

Disse sikkerhetsinstruksjonene gjelder for CryptoServer CSPLight og alle produkter basert på Utimacos apparat u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5.



Figur 1: CryptoServer CSPLight



Figur 2: u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

Alle disse produktene er heretter referert til som "u.trust Anchor/CryptoServer LAN".



*Følg alle advarsler, sikkerhetsinstruksjoner og veiledninger angitt på enheten eller i denne håndboken, ellers kan Utimaco ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader. Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted og alltid innenfor rekkevidde.*



*Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke er riktig installert. Avhende brukte batterier i henhold til instruksjonene.*



*Driftshøyden må ikke overstige 2 000 m (6 500 fot).*



*Bruk er bare tillatt i ikke-tropiske områder.*

#### Omgivelsestemperatur

- I drift
  - u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5
    - ☐ u.trust Anchor PCIe-kort: +10 C til +50 C (+50 F til +122 F)
    - ☐ CryptoServer Se Series Gen2: +10 C til +50 C (+50 F til +122 F)

	<input type="checkbox"/> CryptoServer CSe-serie: +10 C til +40 C (+50 F til + 104 F) <input checked="" type="checkbox"/> CryptoServer CSPLight: +10 C til +40 C (+50 F til + 104 F) <input checked="" type="checkbox"/> På lager: -10 C til +55 C (+14 F til +131 F)
<b>Fuktighet</b>	10 % til 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
<b>Driftshøyde</b>	Maks 2 000 m (6 500 fot)
<b>Forurensningsnivå</b>	Maksimum 2 (i henhold til IEC 60664-1)
<b>Beskyttelsesklasse</b>	IP20

## 1 Transport og lagring

- Før du transporterer u.trust Anchor/CryptoServer LAN, må du forsikre deg om at strømtilkoblingskablene er koblet fra stikkontaktene og at alle tilkoblingskabler til andre enheter er fjernet.

## 2 Skrivebord

- Plasser enheten på en sikker og stabil overflate. Unngå slag og støt av noe slag.
- Bruk aldri u.trust Anchor/CryptoServer LAN i nærheten av vann eller andre væsker. Ikke søl noen væsker på enheten.
- Ikke plasser gjenstander, klær eller papirer på enheten.
- Beskytt u.trust Anchor/CryptoServer LAN mot fuktige eller støvete miljøer, støt, ekstreme temperatursvingninger og direkte sollys. Unngå nærhet til varmeovner, klimaanlegg osv.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Plasser aldri enheten i et skap hvor lufttilførselen er blokkert. Ventilasjonsåpningene på enheten må ikke tildekkes.
- Unngå å koble til kretser hvor andre svært strømkrevende enheter (f.eks. motorer, klimaanlegg, kopimaskiner osv.) er tilkoblet. Det er fare for plutselige spenningssvingninger.
- Enheten er ikke ment for bruk i det umiddelbare synsfeltet til en datamaskinarbeidsstasjon. For å unngå forstyrrende refleksjoner på datamaskinens arbeidsstasjon, må dette produktet ikke plasseres i det umiddelbare synsfeltet.

## 3 Nettverkstilkoblinger og strømkabler

- Kontroller nettspenningen. Hvis du kobler u.trust Anchor/CryptoServer LAN til feil forsyningsspenning, kan enheten ødelegges.
- Pass på at de elektriske tilkoblingene til forsyningskretsene ikke er overbelastet.
- Når du kobler enheten til strømmettet, må du sørge for at den er riktig jordet. Hvis flere enheter kobles sammen, kan utladningsstrømmene til sammen utgjøre en total utladningsstrøm som er for høy.
- Håndter strømkablene med forsiktighet. Trekk alltid ut pluggene og ikke ledningene. Trekking i ledningene løsner kontaktene og forårsaker feil.
- Beskytt strømkablene mot mekanisk påkjenning. Ikke plasser møbler eller andre tunge gjenstander på strømkablene, og ikke slipp skarpe eller tunge gjenstander på dem.
- Ikke knytt knuter i strømkablene.

## 4 Åpne enheten

- u.trust Anchor/CryptoServer LAN kan bare åpnes av Utimaco-ansatte eller sertifiserte salgspartnere. Se bruksanvisningen for detaljer. Ikke tukle med noen komponenter inne i enheten, for å unngå elektrisk støt eller brann.

- Hvis vann, ledninger eller andre deler ved et uhell kommer inn i enheten, må du umiddelbart koble fra begge strømkablene og varsle forhandleren eller Utimaco IS GmbH. Hvis du bruker enheten i denne tilstanden, er det fare for brann eller elektrisk støt.
- Ikke sett inn objekter gjennom åpninger i u.trust Anchor/CryptoServer LAN, da de kan forårsake kortslutning eller berøre komponenter som er strømførende. Dette kan føre til brann eller livstruende elektrisk støt.

## 5 Rengjøring

- For å rengjøre u.trust Anchor/CryptoServer LAN, brukes kun en myk klut fuktet med en mild såpелøsning. Tørk deretter enheten med en tørr klut.
- Hvis enheten har blitt våt, tørkes den av med en myk, tørr klut.
- Bruk aldri benzen, tynner, alkohol eller andre aggressive midler til rengjøring.

## 6 Installasjon av et u.trust Anchor/CryptoServer LAN i et 19" rack

- Hvis du bruker dine egne glideskinner eller andre enheter til å installere et u.trust Anchor/CryptoServer LAN i et rack, gjøres det på egen risiko.
- Det kreves to personer for å løfte et u.trust Anchor/CryptoServer LAN og installere det i et rack. Det samme gjelder fjerning fra et rack.

## 7 Retur

Når du returnerer et u.trust Anchor/CryptoServer LAN til Utimaco IS GmbH, må følgende overholdes.



*Produktet inneholder UN38.3-kompatible Litium-batterier.  
Litium-batterier som potensielt kan forårsake farlig varmeutvikling, brann eller kortslutninger, eller batterier som har blitt skadet, må ikke returneres.*

- Merking av Litium-batterier



Figur 3: Litium-batterimerking

- Bytt ut "\*" i figuren med "UN38.3" og "\*\*" med telefonnummeret til en medarbeider med kompetanse på produktet, før du fester etiketten på pakken.
- Fest etiketten for Litium-batterier leselig på hver pakke.
- Hvis en forsendelse inneholder pakker merket med Litium-batterier, må etiketten "Litium-metallbatterier i samsvar med avsnitt II i pakkeinstruks PI 970" festes på hvert luftfraktbrev som brukes. Opplysningene skal angis i feltet "Type og mengde av varer" på luftfraktbrevet.
- Pakking av forsendelsene
  - Bruk originalemballasjen til forsendelse.
  - Produktet må være pakket, sikret eller polstret slik at det ikke vil gli, brette eller punktere under normale fraktforhold, og slik at innholdet ikke kan komme inn i den ytre

emballasjen. Størrelsen på den ytre pakningen skal tilsvare den indre pakningen eller enkeltpakningen. Hvis disse er mindre enn den ytre pakken, må mellomrommene fylles slik at den indre pakken ikke kan gli under transport.

## Avtrykk

Opphavsrett 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Tyskland
Telefon	AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internett	<a href="https://support.hsm.utimaco.com">https://support.hsm.utimaco.com</a>
E-post	<a href="mailto:support@utimaco.com">support@utimaco.com</a>
Dokumentversjon	1.0.4
Dato	2021-06-24
Status	Endelig
Dokumentnr.	2020-0024-nb-no
Med enerett	<p>Ingen deler av denne dokumentasjonen kan reproduseres i noen form (utskrift, fotokopi eller annen prosess) eller behandles, dupliseres eller distribueres ved hjelp av elektroniske systemer, uten skriftlig tillatelse fra Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH forbeholder seg retten til å forbedre eller endre denne dokumentasjonen uten forutgående varsel. Utimaco IS GmbH påtar seg ikke ansvar for trykkfeil og annen feilinformasjon.</p> <p>Alle merkenavn, varemerker og registrerte varemerker tilhører deres rettmessige eiere.</p>