

u.trust Anchor/CryptoServer LAN

Varnostna navodila

Prevod izvirnih navodil

Slovenščina

Ta varnostna navodila veljajo za CryptoServer CSPLight in vse izdelke, ki temeljijo na Utimacovi napravi u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5.



Slika 1: CryptoServer CSPLight



Slika 2: u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

Vsi ti izdelki so v nadaljevanju imenovani »u.trust Anchor/CryptoServer LAN«.



Upoštevajte vsa opozorila, varnostna navodila in navodila v napravi ali v tem priročniku, sicer Utimaco ne more prevzeti nobene odgovornosti za nastalo škodo. Ta navodila hranite na varnem mestu in vedno na dosegu roke.



Če baterije niso pravilno nameščene, obstaja nevarnost eksplozije. Uporabljene baterije zavržite v skladu z navodili.



Delovna višina ne sme presegati 2000 m (6500 čevljev).



Uporaba je dovoljena samo v netropskih regijah.

Temperatura okolice

■ V obratovanju

■ u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5

- ☐ Kartica u.trust Anchor PCIe: +10 C do +50 C (+50 F do +122 F)
- ☐ CryptoServer Se Series Gen2: +10 C do +50 C (+50 F do +122 F)

	<input type="checkbox"/> CryptoServer CSe Series: +10 C do +40 C (+50 F do + 104 F) <input checked="" type="checkbox"/> CryptoServer CSPLight: +10 C do +40 C (+50 F do + 104 F) <input checked="" type="checkbox"/> V shrambi: -10 C do +55 C (+14 F do +131 F)
Vlažnost	10 % do 95 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije
Delovna višina	Največ 2000 m (6500 ft)
Stopnja onesnaženosti	Največ 2 (v skladu z IEC 60664-1)
Razred zaščite	IP20

1 Prevoz in skladiščenje

- Pred transportom u.trust Anchor/CryptoServer LAN, se prepričajte, da so bili omrežni priključni kabli izklopljeni iz vtičnic in so bili odstranjeni vsi priključni kabli do drugih naprav.

2 Namizje

- Napravo postavite na varno in stabilno površino. Izogibajte se trkom in udarcem vseh vrst.
- u.trust Anchor/CryptoServer LAN nikoli ne uporabljajte v bližini vode ali drugih tekočin. Naprave ne polivajte s tekočinami.
- Na napravo ne postavljajte predmetov, oblačil ali papirjev.
- Zaščitite u.trust Anchor/CryptoServer LAN pred vlažnimi ali prašnimi okolji, udarci, ekstremnimi temperaturnimi nihanji in neposredno sončno svetlobo. Izogibajte se bližini grelnikov, klimatskih naprav itd.
- Zagotovite ustrezno prezračevanje. Naprave nikoli ne postavljajte v omarico, kjer je oviran dovod zraka. Prezračevalne odprtine na napravi ne smejo biti pokrite.
- Izogibajte se povezovanju s tokokrogi, na katere so priključeni drugi porabniki z visoko močjo (npr. motorji, klimatske naprave, kopirni stroji itd.). Obstaja nevarnost nenadnih nihanj napetosti.
- Naprava ni namenjena uporabi v neposrednem vidnem polju na računalniški delovni postaji. Da bi se izognili motečim odbojem na računalniški delovni postaji, tega izdelka ne smete namestiti v neposredno vidno polje.

3 Omrežni priključki in napajalni kabli

- Preverite omrežno napetost. Če u.trust Anchor/CryptoServer LAN priključite na napačno napajalno napetost lahko s tem uničite napravo.
- Prepričajte se, da električne povezave z napajalnimi tokokrogi niso preobremenjene.
- Pri priključitvi naprave na elektriko se prepričajte, da je pravilno ozemljena. Če je več naprav povezanih skupaj, se lahko njihovi praznilni tokovi seštevajo do nedopustno visokega skupnega praznilnega toka.
- Z napajalnimi kablji ravnajte previdno. Vedno vlecite vtiče in ne žic. Če vlečete žice, s tem razrahljate stike in povzročite okvare.
- Napajalne kable zaščitite pred mehansko obremenitvijo. Na napajalne kable ne postavljajte pohištva ali drugih težkih predmetov in nanje ne spuščajte ostrih ali težkih predmetov.
- Napajalnih kablov ne zavezujte v vozle.

4 Odpiranje enote

- u.trust Anchor/CryptoServer LAN lahko odprejo samo zaposleni v Utimacu ali overjeni prodajni partnerji. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo. Da bi se izognili električnemu udaru ali požaru, ne posegajte v noben sestavni del enote.

- Če voda, žice ali drugi deli pomotoma pridejo v napravo, takoj odklopite oba napajalna kabla in obvestite svojega prodajalca ali Utimaco IS GmbH. Če napravo uporabljate v takem stanju, obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Skozi odprtine v u.trust Anchor/CryptoServer LAN ne vstavljajte nobenih predmetov, saj lahko povzročijo kratek stik ali se dotaknejo komponent, ki so pod napetostjo. To lahko povzroči požar ali smrtno nevaren električni udar.

5 Čiščenje

- Za čiščenje u.trust Anchor/CryptoServer LAN uporabljajte samo mehko krpo, navlaženo z blago raztopino mila. Nato napravo posušite s suho krpo.
- Če je naprava mokra, jo obrišite z mehko, suho krpo.
- Za čiščenje nikoli ne uporabljajte benzena, razredčil, alkohola ali drugih agresivnih sredstev.

6 Namestitev u.trust Anchor/CryptoServer LAN v 19-palčno stojalo

- Če uporabite lastna vodila ali druge naprave za namestitev u.trust Anchor/CryptoServer LAN v stojalo, to storite na lastno odgovornost.
- Za dvig in namestitev u.trust Anchor/CryptoServer LAN v stojalo sta potrebni dve osebi. Enako velja za odstranjevanje iz stojala.

7 Vrnitev

Pri vračilu u.trust Anchor/CryptoServer LAN družbi Utimaco IS GmbH je treba upoštevati naslednje.



*Izdelek vsebuje litijve baterije, skladne z UN38.3.
Litijevih baterij, ki lahko povzročijo nevarno proizvodnjo toplote, požar ali kratke stike ali so bile poškodovane, ni dovoljeno vrniti.*

- Označevanje litijevih baterij



Slika 3: Označevanje litijeve baterije

- Pred pritrditvijo nalepke na embalažo zamenjajte »*« na sliki z »UN38.3« in »**« s telefonsko številko zaposlenega s strokovnim znanjem o izdelku.
- Na vsako embalažo čitljivo pritrdite nalepko za litijeve baterije.
- Če pošiljka vsebuje embalaže, označene za litijeve baterije, mora biti na vsakem uporabljenem letalskem tovornem listu pritrjena nalepka »Lithium metal batteries in accordance with Section II of Packing Instruction PI 970« (Litijeve kovinske baterije v skladu z Odsekom II Navodila za pakiranje PI 970). Podatki morajo biti vneseni v polje »Type and quantity of goods« (Vrsta in količina blaga) letalskega tovornega lista.
- Pakiranje pošilk
 - Za pošiljanje uporabite originalno embalažo.

- ▣ Izdelek mora biti pakiran, pritrjen ali oblazinjen tako, da ne zdrsne, se zlomi ali predre v običajnih pogojih pošiljanja in vsebina ne more vstopiti v zunanjo embalažo. Velikost zunanje embalaže mora ustrezati notranji embalaži ali eni sami embalaži. Če so ti manjši od zunanje embalaže, morajo biti prostori zapolnjeni tako, da notranja embalaža med prevozom ne more zdrsniti.

Impresum

Avtorske pravice 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Nemčija
Telefon	AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-naslov	support@utimaco.com
Različica dokumenta	1.0.4
Datum	2021-06-24
Status	Končno
Št. dokumenta	2020-0024-sl-si
Vse pravice pridržane	<p>Nobenega dela te dokumentacije ni dovoljeno reproducirati v kakršni koli obliki (tisk, fotokopija ali kateri koli drug postopek) ali obdelati, podvojiti ali distribuirati z uporabo elektronskih sistemov brez pisnega dovoljenja Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH si pridržuje pravico, da to dokumentacijo izboljša ali spremeni brez predhodnega obvestila. Utimaco IS GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za tiskarske napake in druge napačne informacije.</p> <p>Vsa imena blagovnih znamk, blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so last njihovih zakonitih lastnikov.</p>