

u.trust Anchor/CryptoServer LAN

Säkerhetsanvisningar

Översättning av originalanvisningarna Svenska

Dessa säkerhetsanvisningar gäller för CryptoServer CSPLight och alla produkter baserade på Utimacos enhet u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5.



Figur 1: CryptoServer CSPLight



Figur 2: u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

Alla dessa produkter kallas härnäst "u.trust Anchor/CryptoServer LAN".



Följ alla varningar, säkerhetsanvisningar och riktlinjer som ges på enheten eller i denna bruksanvisning. Annars kan Utimaco inte ta något ansvar för eventuella skador. Förvara dessa anvisningar på en säker plats och alltid inom räckhåll.



Det finns en risk för explosion om batterierna inte är korrekt installerade. Kassera använda batterier enligt anvisningarna.



Drifthöjden får inte överstiga 2 000 m (6 500 ft).



Användning är endast tillåten i icke-tropiska regioner.

Omgivningstemperatur

- I drift
 - u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5
 - u.trust Anchor PCIe-kort: +10 till +50 C (+50 till +122 F)
 - CryptoServer Se Series Gen2: +10 till +50 C (+50 till +122 F)

	<input type="checkbox"/> CryptoServer CSe Series: +10 till +40 C (+50 till + 104 F) <input checked="" type="checkbox"/> CryptoServer CSPLight: +10 till +40 C (+50 till + 104 F) <input checked="" type="checkbox"/> I förvaring: -10 till +55 C (+14 till +131 F)
Luftfuktighet	10 till 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Drifthöjd	Max 2 000 m (6 500 ft)
Föroreningsnivå	Maximalt 2 (enligt IEC 60664-1)
Skyddsklass	IP20

1 Transport och förvaring

- Innan du transporterar u.trust Anchor/CryptoServer LAN, ska du se till att nätanslutningskablarna har kopplats bort från uttagen och att alla anslutningskablar till andra enheter har tagits bort.

2 Skrivbord

- Placera enheten på en säker och stabil yta. Undvik slag och stötar av något slag.
- Använd aldrig u.trust Anchor/CryptoServer LAN nära vatten eller andra vätskor. Spill inga vätskor på enheten.
- Placera inga föremål, kläder eller papper på enheten.
- Skydda u.trust Anchor/CryptoServer LAN från fuktiga eller dammiga miljöer, stötar, extrema temperaturvariationer och direkt solljus. Undvik närhet till värmare, luftkonditioneringsapparater, osv.
- Säkerställ tillräcklig ventilation. Placera aldrig enheten i ett skåp där lufttillförseln är blockerad. Ventilationsöppningar på enheten får inte täckas.
- Undvik att ansluta till kretsar där andra högeffektsbelastningar (t.ex. motorer, luftkonditioneringsapparater, kopiatorer etc.) är anslutna. Det finns en risk för plötsliga spänningsvariationer.
- Enheten är inte avsedd att användas i det omedelbara synfältet vid en datorarbetsstation. För att undvika störande reflektioner vid datorarbetsstationen får denna produkt inte placeras i det omedelbara synfältet.

3 Nätverksanslutningar och strömkablar

- Kontrollera nätspänningen. Enheten kan förstöras om du ansluter u.trust Anchor/CryptoServer LAN till en felaktig matningsspänning.
- Se till att de elektriska anslutningarna till matningskretsarna inte är överbelastade.
- Se till att enheten är ordentligt jordad när du ansluter den elektriskt. Om flera enheter är sammankopplade kan deras urladdningsströmmar uppgå till en total urladdningsström som inte är tillåten.
- Hantera strömkablarna varsamt. Dra alltid i kontakterna och inte i kablarna. Kontakterna lossar om du drar i kablarna vilket orsakar fel.
- Skydda strömkablarna från mekanisk påfrestning. Placera inte möbler eller andra tunga föremål på strömkablarna och tappa inte skarpa eller tunga föremål på dem.
- Knyt inte strömkablarna.

4 Öppna enheten

- u.trust Anchor/CryptoServer LAN får endast öppnas av anställda från Utimaco eller certifierade säljpartner. Mer information finns i bruksanvisningen. Manipulera inte några komponenter inuti enheten för att undvika elektriska stötar eller brand.

- Om vatten, kablar eller andra delar av misstag kommer in i enheten, ska du omedelbart koppla bort båda strömkablarna och meddela din återförsäljare eller Utimaco IS GmbH. Om du använder enheten i detta tillstånd finns det risk för brand eller elektriska stötar.
- För inte in objekt genom öppningar på u.trust Anchor/CryptoServer LAN, eftersom de kan orsaka en kortslutning eller träffa komponenter som är strömsatta. Detta kan leda till brand eller en livshotande elektrisk stöt.

5 Rengöring

- Använd endast en mjuk trasa fuktad med en mild tvållösning, för att rengöra u.trust Anchor/CryptoServer LAN. Torka sedan enheten med en torr trasa.
- Torka av enheten med en mjuk och torr trasa, om den har blivit våt.
- Använd aldrig bensen, lösningsmedel, alkohol eller andra aggressiva medel för rengöring.

6 Installation av en u.trust Anchor/CryptoServer LAN i ett 19 tum rack

- Om du använder dina egna glidskenor eller andra enheter för att installera en u.trust Anchor/CryptoServer LAN i ett rack, gör du det på egen risk.
- Det krävs två personer för att lyfta en u.trust Anchor/CryptoServer LAN och installera den i ett rack. Detsamma gäller för borttagning från ett rack.

7 Retur

När du returnerar en u.trust Anchor/CryptoServer LAN till Utimaco IS GmbH måste följande tas i beaktande.



*Produkten innehåller UN38.3-kompatibla litiumbatterier.
Litiumbatterier som potentiellt kan orsaka farlig värmeutveckling, brand eller kortslutningar eller som har skadats får inte returneras.*

- Märkning för litiumbatterier



Figur 3: Märkning för litiumbatterier

- Ersätt "*" i figuren med "UN38.3" och "**" med telefonnumret till en anställd med expertis om produkten innan du fäster etiketten på förpackningen.
- Fäst etiketten för litiumbatterier läsligt på varje förpackning.
- Om en försändelse innehåller förpackningar märkta för litiumbatterier ska etiketten "Lithium metal batteries in accordance with Section II of Packing Instruction PI 970" fästas på varje flygfraktsedel som används. Uppgifterna ska anges i fältet "Type and quantity of goods" på flygfraktsedeln.
- Förpackning av försändelserna
 - Använd originalförpackningen för leverans.
 - Produkten måste vara förpackad, säkrad eller vadderad så att den inte glider, går sönder eller punkteras under normala transportförhållanden och innehållet inte kan

komma in i ytterförpackningen. Den yttre förpackningens storlek ska motsvara den inre förpackningen eller den enskilda förpackningen. Om dessa är mindre än den yttre förpackningen måste utrymmena fyllas så att innerförpackningen inte kan glida under transporten.

Avtryck

Upphovsrätt 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Tyskland
Telefon	NORD- OCH SYDAMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-post	support@utimaco.com
Dokumentversion	1.0.4
Datum	2021-06-24
Status	Slutlig
Dokumentnr.	2020-0024-sv-se
Alla rättigheter förbehållna	Ingen del av denna dokumentation får reproduceras i någon form (tryck, fotokopia eller någon annan process) eller bearbetas, dupliceras eller distribueras med hjälp av elektroniska system utan skriftligt tillstånd från Utimaco IS GmbH. Utimaco IS GmbH förbehåller sig rätten att förbättra eller ändra denna dokumentation utan föregående meddelande. Utimaco IS GmbH tar inget ansvar för utskriftsfel och annan felaktig information. Alla märkesnamn, varumärken och registrerade varumärken tillhör sina rättmätiga ägare.