

u.trust Anchor/CryptoServer LAN

Güvenlik talimatları

Orijinal talimatların çevirisi Türkçe

Bu güvenlik talimatları, CryptoServer CSPLight ve Utimaco cihazına dayanan tüm ürünler için geçerlidir. u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5.



Şekil 1: CryptoServer CSPLight



Şekil 2: u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

Tüm bu ürünler bundan böyle "u.trust Anchor/CryptoServer LAN" olarak anılacaktır.



Lütfen cihazda veya bu kılavuzda verilen tüm uyarılara, güvenlik talimatlarına ve yönergelere uyun, aksi takdirde Utimaco neden olunan herhangi bir hasar için herhangi bir sorumluluk kabul edemez.
Bu talimatları güvenli ve her zaman ulaşılabilir bir yerde saklayın.



Pillerin doğru takılmaması durumunda patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara göre imha edin.



Çalışma irtifası 2000 m'yi (6500 ft) geçmemelidir.



Sadece tropikal olmayan bölgelerde kullanıma izin verilir.

Ortam sıcaklığı

■ Çalışırken

- u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5
 - ☐ u.trust Anchor PCIe kartı: +10 C ila +50 C (+50 F ila +122 F)
 - ☐ CryptoServer Se Serisi Gen2: +10 C ila +50 C (+50 F ila +122 F)

	<input type="checkbox"/> CryptoServer CSe Serisi: +10 C ila +40 C (+50 F ila + 104 F) <input checked="" type="checkbox"/> CryptoServer CSPLight: +10 C ila +40 C (+50 F ila + 104 F) <input checked="" type="checkbox"/> Saklarken: -10 C ila +55 C (+14 F ila +131 F)
Nem	%10 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	Maksimum 2000 m (6500 ft)
Kirlilik seviyesi	Maksimum 2 (IEC 60664 -1'e göre)
Koruma sınıfı	IP20

1 Taşıma ve saklama

- U.trust Anchor/CryptoServer LAN'ı taşımadan önce, şebeke bağlantı kablolarının prizlerden çıkarıldığından ve diğer cihazlara giden tüm bağlantı kablolarının çıkarıldığından emin olun.

2 Masaüstü

- Cihazı güvenli ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Her türlü şok ve darbe kaçının.
- u.trust Anchor/CryptoServer LAN'ı asla su veya diğer sıvıların yakınında kullanmayın. Cihazın üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Cihazın üzerine herhangi bir nesne, giysi veya kağıt koymayın.
- u.trust Anchor/CryptoServer LAN'ı nemli veya tozlu ortamlardan, darbelerden, aşırı sıcaklık dalgalanmalarından ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Isıtıcılara, klimalara vb. yakın tutmaktan kaçının.
- Yeterli havalandırma sağlayın. Cihazı asla hava beslemesinin engellendiği bir kabine yerleştirmeyin. Cihaz üzerindeki havalandırma açıklıkları kapatılmamalıdır.
- Diğer yüksek güç yüklerinin (örn. motorlar, klimalar, fotokopi makineleri, vb.) bağlı olduğu devrelere bağlanmaktan kaçının. Ani voltaj dalgalanmaları riski vardır.
- Cihaz, bir bilgisayar iş istasyonunda acil görüş alanında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bilgisayar iş istasyonunda rahatsız edici yansımaları önlemek için, bu ürün tam görüş alanına yerleştirilmemelidir.

3 Ağ bağlantıları ve güç kabloları

- Şebeke voltajını kontrol edin. u.trust Anchor/CryptoServer LAN'ı yanlış bir besleme voltajına bağlamak cihazda yıkıcı hasara yol açabilir.
- Besleme devrelerine giden elektrik bağlantılarının aşırı yüklenmediğinden emin olun.
- Cihazın elektrik bağlantısını yaparken düzgün bir şekilde topraklandığından emin olun. Birkaç cihaz birbirine bağlanırsa deşarj akımları izin verilmeyecek kadar yüksek bir toplam deşarj akımı oluşturabilir.
- Güç kablolarını dikkatli kullanın. Fişi prizden çekerken kablodan değil her zaman fişten tutun. Kabloların çekilmesi kontak noktalarını gevşetir ve arızalara neden olur.
- Güç kablolarını mekanik streten koruyun. Güç kablolarının üzerine mobilya veya diğer ağır nesneler koymayın ve üzerlerine keskin veya ağır nesneler düşürmeyin.
- Güç kablolarına düğüm atmayın.

4 Ünitenin açılması

- u.trust Anchor/CryptoServer LAN sadece Utimaco çalışanları veya sertifikalı satış ortakları tarafından açılabilir. Ayrıntılar için kullanım talimatlarına bakın. Elektrik çarpmasını veya yangını önlemek için ünitenin içindeki herhangi bir bileşeni kurcalamayın.

- Su, kablolar veya diğer parçalar yanlışlıkla cihazın içine girerse derhal her iki güç kablosunu da çıkarın ve satıcınıza veya Utimaco IS GmbH'ye bildirin. Cihazı bu durumda kullanırsanız yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- u.trust Anchor/CryptoServer LAN'daki açıklıklardan herhangi bir nesne sokmayın, bunlar kısa devreye veya canlı olan bileşenlere çarpabilir. Bu, yangına veya hayati tehlike arz eden bir elektrik çarpmasına neden olabilir.

5 Temizleme

- u.trust Anchor/CryptoServer LAN'ı temizlemek için sadece yumuşak sabun çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Ardından cihazı kuru bir bezle kurulayın.
- Cihaz ıslanmışsa yumuşak, kuru bir bezle silin.
- Temizlik için asla benzen, tiner, alkol veya diğer agresif maddeleri kullanmayın.

6 19 inçlik bir rafa u.trust Anchor/CryptoServer LAN kurulumu

- Bir rafa u.trust Anchor/CryptoServer LAN takmak için kendi kızak raylarınızı veya diğer cihazlarınızı kullanıyorsanız bu işlemin riski size aittir.
- Bir u.trust Anchor/CryptoServer LAN'ı kaldırmak ve bir rafa takmak için iki kişi gereklidir. Aynı şey raftan çıkarma işlemi için de geçerlidir.

7 İade

Bir u.trust Anchor/CryptoServer LAN, Utimaco IS GmbH'ye iade ederken edilirken aşağıdakilere uyulmalıdır.



Ürün UN38.3 uyumlu lityum piller içermektedir.
Potansiyel olarak tehlikeli ısı üretimine, yangına veya kısa devrelere yol açabilecek veya hasarlı olan lityum piller iade edilmemelidir.

- Lityum piller için etiketleme



Şekil 3: Lityum pil etiketleme

- Ambalaja etiketi yapıştırmadan önce şekildeki "*" ibaresini "UN38.3" ve "**" ibaresini de ürün konusunda uzman bir çalışanın telefon numarası ile değiştirin.
- Lityum pillerin etiketini her pakete okunaklı bir şekilde yapıştırın.
- Bir gönderi lityum piller için işaretlenmiş paketler içeriyorsa kullanılan her bir havayolu irsaliyesine "Paketleme Talimatı PI 970 Bölüm II'ye uygun lityum metal piller" etiketi yapıştırılmalıdır. Havayolu irsaliyesinin "Malın cinsi ve miktarı" alanına bilgi girilmelidir.
- Sevkiyatların paketlenmesi
 - Nakliye için orijinal ambalajı kullanın.
 - Ürün, normal nakliye koşullarında kaymayacak, kırılmayacak veya delinmeyecek ve içindekiler dış ambalaja girmeyecek şekilde ambalajlanmalı, sabitlenmeli veya yastıklanmalıdır. Dış ambalajın boyutu iç pakete veya tek pakete karşılık gelmelidir.

Bunlar dış ambalajdan daha küçükse, iç ambalajın taşıma sırasında kaymaması için boşluklar doldurulmalıdır.

Baskı

Telif Hakkı 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D -52080 Aachen, Almanya
Telefon	AMERİKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-posta	support@utimaco.com
Belge sürümü	1.0.4
Tarih	2021-06-24
Durum	Nihai
Belge No.	2020-0024-tr-tr
Tüm hakları saklıdır	<p>Bu belgelerin hiçbir kısmı, Utimaco IS GmbH'nin yazılı izni olmadan herhangi bir biçimde (baskı, fotokopi veya başka bir işlem) çoğaltılamaz veya elektronik sistemler kullanılarak işlenemez, çoğaltılamaz veya dağıtılamaz.</p> <p>Utimaco IS GmbH, bu belgeleri önceden haber vermeksizin geliştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Utimaco IS GmbH, yazdırma hataları ve diğer yanlış bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.</p> <p>Tüm marka adları, ticari markalar ve tescilli ticari markalar hak sahiplerinin mülkiyetindedir.</p>