

# u.trust Anchor/CryptoServer LAN

## 安全指引

### 原始指引的翻譯 繁體中文（台灣）

這些安全指引適用於 CryptoServer CSPLight 以及所有採用 Utimaco 硬體 u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5 的產品。



圖 1：CryptoServer CSPLight



圖 2：u.trust Anchor LAN/CryptoServer LAN V5

所有這些產品統稱為「u.trust Anchor/CryptoServer LAN」。



請遵守裝置或本手冊中的所有警告、安全指示和指引，否則Utimaco 不會為任何造成的損害承擔任何責任。  
請將這些指引放在安全的地方，並始終保持在可及的範圍內。



如果電池安裝不正確，有爆炸的風險。請按照指引處理用過的電池。



操作海拔不得超過 2000 公尺（6500 英尺）。



僅允許在非熱帶地區使用。

#### 環境溫度

- 使用中
  - ▣ u.trust Anchor/CryptoServer LAN V5
  - u.trust Anchor PCIe 卡：+10 C 至 +50 C （+50 F 至 +122 F）

	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CryptoServer Se Series Gen2 : +10 C 至 +50 C ( +50 F 至 +122 F )</li> <li><input type="checkbox"/> CryptoServer CSe 系列 : +10 C 至 +40 C ( +50 F 至 +104 F )</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> CryptoServer CSPLight : +10 C 至 +40 C ( +50 F 至 +104 F )</li> <li>■ 保存中 : -10 C 至 +55 C ( +14 F 至 +131 F )</li> </ul>
溼度	10% 至 95% 相對溼度，無凝結
使用海拔	最高 2000 公尺 ( 6500 英尺 )
污染等級	最高 2 ( 根據 IEC 60664-1 )
防護等級	IP20

## 1 運輸和保存

- 在運輸 U.trust Anchor/CryptoServer LAN 之前，請確保已將電源線從插座上拔下，並移除所有連接其他裝置的電纜。

## 2 桌面

- 將裝置放在安全且穩定的表面上。避免任何形式的撞擊與衝擊。
- 切勿在水或其他液體附近使用 u.trust Anchor/CryptoServer LAN。切勿使任何液體溢出到裝置上。
- 請勿在裝置上放置任何物品、衣物或文件。
- 保護 U.trust Anchor/CryptoServer LAN 免受潮濕或灰塵環境、衝擊、極端溫度波動和直射陽光的影響。避免靠近暖氣、空調等。
- 確保通風良好。切勿將裝置放在空氣不流通的機櫃中。不得遮蓋裝置上的通風口。
- 避免連接其他大功率負載（如馬達、空調、影印機等）的電路。具有電壓突然波動的風險。
- 本裝置不適合用於可從電腦工作站立即看見的地方。為了避免電腦工作站受影響，不得將本產品放在立即可見的地方。

## 3 網路連線和電源纜線

- 檢查電源電壓。將 u.trust Anchor/CryptoServer LAN 连接到不正確的電壓源可能會損毀裝置。
- 請確保電源電路的電氣連接沒有過載。
- 進行裝置電氣連接時，請確保裝置已正確接地。如果將幾個裝置連接在一起，其耗電量加總可能超過總耗電量上限。
- 請小心處理電源纜線。請務必拔下插頭，而不是電線。拉扯電線會導致導體鬆脫及故障。
- 保護電源纜線免受機械力。切勿將傢俱或其他重物放在電源纜線上，切勿讓尖銳或重物落在電源纜線上。
- 請勿在電源纜線上打結。

## 4 打開裝置

- U.trust Anchor/CryptoServer LAN 只能由 Utimaco 員工或經認證的銷售夥伴打開。有關詳情，請參閱操作說明。請勿篡改裝置內的任何元件，以避免電擊或火災。
- 若有水、電線或其他零件意外進入裝置，請立即斷開兩條電源纜線，並通知您的經銷商或 Utimaco IS GmbH。若您在此狀態下使用裝置，可能會發生火災或電擊。

- 請勿經由 u.trust Anchor/CryptoServer LAN 的開口插入任何物體，因為可能會導致短路或撞到帶電元件。這可能會導致火災或危及生命的電擊。

## 5 清潔

- 若要清潔 U.trust Anchor/CryptoServer LAN，請使用以溫和肥皂水濕潤的軟布。然後以乾布擦乾裝置。
- 若裝置變得潮溼，請用柔軟的乾布擦拭。
- 切勿使用苯、稀釋劑、酒精或其他腐蝕性化學品進行清潔。

## 6 在 19 吋機架中安裝 u.trust Anchor/CryptoServer LAN

- 如果您使用自己的滑軌或其他裝置在機架安裝 u.trust Anchor/CryptoServer LAN，您需自行承擔風險。
- 需要兩個人提起 u.trust Anchor/CryptoServer LAN，並將其安裝在機架上。從機架上移除時亦需如此。

## 7 退回

將 u.trust Anchor/CryptoServer LAN 退回 Utimaco IS GmbH 時，必須遵守以下規定。



本品包含 UN38.3 相容鋰電池。  
可能會導致危險的發熱、火災或  
短路或已損壞的鋰電池不可退回。

- 鋰電池標籤



圖 3：鋰電池標籤

- ▣ 將圖中的「\*」改為「UN38.3」，將「\*\*」改為產品專業人員的電話號碼，然後將標籤貼在包裝上。
  - ▣ 將鋰電池標籤貼在每個包裝上。
  - ▣ 如果一批貨物包含標有鋰電池的包裹，必須在所使用的每張航空運輸運貨單上加註「符合包裝規範 PI 970 第 II 節的鋰金屬電池」。該項資訊必須輸入在航空運輸運貨單的「貨物類型和數量」欄位。
- 託運貨物的包裝
  - ▣ 使用原包裝運送。
  - ▣ 產品必須包裝、固定或充填，以免在正常運輸條件下滑動、破裂或刺穿，且內容物不可進入外包裝。外包裝尺寸應適合內包裝或單件包裝。如果小於外包裝，則必須填滿空間，確保內包裝在運輸過程中不會滑動。

## 版本說明

2021 年版權所有	Utimaco IS GmbH Germanusstr.4 D-52080 Aachen，德國
電話	美洲：+1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA：+49 800-627-3081 APAC：+81 800-919-1301
網際網路	<a href="https://support.hsm.utimaco.com">https://support.hsm.utimaco.com</a>
電子郵件地址	<a href="mailto:support@utimaco.com">support@utimaco.com</a>
文件版本	1.0.4
日期	2021-06-24
狀態	最終版
文件編號	2020-0024-zh-tw
保留所有權利	<p>未經 Utimaco IS GmbH 書面許可，不得以任何形式（印刷、影印或任何其他程序）複製或透過電子系統處理、複製或發佈此文件的任何部分。</p> <p>Utimaco IS GmbH 保留在不事先通知的情況下改進或修改此文件之權利。Utimaco IS GmbH 對於印刷錯誤和其他錯誤資訊不承擔任何責任。</p> <p>所有品牌名稱、商標和註冊商標均為其合法所有人之財產。</p>