

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Consignes de sécurité

Traduction des instructions de service originales

Français

Ces consignes de sécurité s'appliquent à toutes les cartes PCIe u.trust Anchor/CryptoServer.



Veuillez respecter tous les avertissements, consignes de sécurité et instructions figurant sur l'appareil ou dans ces instructions de service, sinon Utimaco ne peut accepter aucune responsabilité pour tout dommage qui pourrait survenir.

Gardez ces instructions de service en lieu sûr et toujours à portée de main.



Il existe un risque d'explosion si les batteries ne sont pas remplacées correctement. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.



L'altitude d'exploitation ne doit pas dépasser 2 000 m (6500 ft).



L'utilisation n'est autorisée que dans les régions non tropicales.

Température ambiante	<ul style="list-style-type: none"> ■ Carte u.trust Anchor PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ En service : +10 °C bis +40 °C (+50 °F bis +104 °F) ▣ En stockage : -10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) ■ Carte CryptoServer Se Gen2 PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ En service : +10 °C bis +45 °C (+50 °F bis +113 °F) ▣ En stockage : -10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) ■ Carte CryptoServer CSe PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ En service : +10 °C bis +35 °C (+50 °F bis +95 °F) ▣ En stockage : -10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F)
Humidité de l'air	10 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Altitude d'exploitation	Maximum 2 000 m (6500 ft)
Degré de pollution	Maximum 2 (selon la norme IEC 60664-1)
Classe de protection	IP00

- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures, suivez les consignes de sécurité de base.
- Tout le matériel doit être installé avant que les pilotes ne soient installés.
- N'utilisez pas la carte PCIe de l'u.trust Anchor/CryptoServer à proximité de l'eau ou si vos mains ou votre corps sont mouillés.
- Protégez la carte u.trust Anchor/CryptoServer PCIe des environnements humides ou poussiéreux, des vibrations, des fluctuations de température extrêmes et de la lumière directe du soleil. Évitez la proximité d'appareils de chauffage, de climatiseurs, etc.
- Il faut toujours débrancher votre ordinateur du secteur avant d'installer la carte PCIe de l'u.trust Anchor/ CryptoServer.
- Effectuez une compensation de potentiel de votre corps en touchant une surface mise à la terre avant de toucher la carte PCIe de l'u.trust Anchor/CryptoServer. Une surface mise à la terre est par exemple le boîtier de l'ordinateur.
- Si la carte u.trust Anchor/CryptoServer PCIe a fonctionné en continu pendant longtemps, il est très important d'attendre que la carte u.trust Anchor/CryptoServer PCIe se soit refroidie avant de la retirer de l'ordinateur.

Lorsque vous retournez un réseau local u.trust Anchor/CryptoServer à Utimaco IS GmbH, les critères suivants doivent être observés.



*Le produit contient des batteries au lithium conformes à la norme UN38.3.
Les batteries au lithium, susceptibles de générer une chaleur dangereuse, un incendie ou des courts-circuits, ainsi que celles qui ont été endommagées, ne doivent pas être retournées.*

■ Étiquetage des batteries au lithium



Figure 1 : Étiquetage des batteries au lithium

- Dans la figure, remplacez « * » par « UN38.3 » et « ** » par le numéro de téléphone d'une personne ayant l'expérience du produit avant d'apposer l'étiquette sur l'emballage.
- Fixez lisiblement l'étiquette des batteries au lithium sur chaque emballage.
- Si une cargaison comporte des paquets désignant des batteries au lithium, l'étiquette « Batteries au lithium en métal conformément à la section II des instructions d'emballage PI 970 » doit être apposée sur chaque lettre de transport aérien utilisée. Les informations doivent être saisies dans le champ « Type et quantité de marchandises » de la lettre de transport aérien.
- Emballage des envois
 - Les envois individuels, répondant chacun aux exigences de la section II des instructions d'emballage PI 970, peuvent être emballés dans un emballage extérieur. Veuillez vous reporter aux instructions d'emballage PI 970 pour connaître les exigences relatives aux emballages extérieurs.
 - Utilisez l'emballage d'origine pour l'expédition.
 - Le produit doit être emballé, fixé ou rembourré de manière à ne pas glisser, se casser ou se perforer dans des conditions normales d'expédition, et de sorte que le contenu ne puisse pas pénétrer dans l'emballage extérieur. La taille de l'emballage extérieur doit correspondre à celle de l'emballage intérieur ou de l'emballage unique. Si ceux-ci sont plus petits que l'emballage extérieur, les espaces doivent être remplis afin d'empêcher le glissement de l'emballage intérieur pendant le transport.

Mentions légales

Droit d'auteur 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen Allemagne
Téléphone	AMERICAS: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-mail	support@utimaco.com
Version	1.0.4
Date	2021-06-24
Statut	Final
No de document	2020-0025-fr-fr
Tous droits réservés	<p>Aucune partie de cette documentation ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie ou toute autre méthode) ou traitée, copiée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite d'Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH se réserve le droit d'améliorer ou de modifier cette documentation sans préavis. Utimaco IS GmbH décline toute responsabilité pour les erreurs d'impression et autres informations erronées.</p> <p>Tous les noms de marque, marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires légitimes</p>