

LAN u.trust Anchor/CryptoServer

Petunjuk keselamatan

Terjemahan dari petunjuk asli Bahasa Indonesia

Petunjuk keamanan ini berlaku untuk CryptoServer CSPLight dan semua produk berdasarkan peralatan Utimaco LAN u.trust Anchor/LAN CryptoServer V5.



Gambar 1: CryptoServer CSPLight



Gambar 2: LAN u.trust Anchor/CryptoServer V5

Semua produk ini selanjutnya disebut sebagai "LAN u.trust Anchor/CryptoServer".



Harap ikuti semua peringatan, petunjuk keselamatan, dan panduan yang diberikan di perangkat atau dalam panduan ini. Jika tidak, Utimaco tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan. Simpan petunjuk ini di tempat yang aman dan selalu dalam jangkauan.



Ada risiko ledakan jika baterai tidak dipasang dengan benar. Buang baterai bekas sesuai petunjuk.



Ketinggian pengoperasian tidak boleh melebihi 2.000 m (6.500 kaki).



Penggunaan hanya diperbolehkan di daerah nontropis.

Suhu sekitar

- Dalam pengoperasian
 - ▣ LAN u.trust Anchor/CryptoServer V5
 - Kartu u.trust Anchor PCIe: +10 °C hingga +50 °C (+50 °F hingga +122 °F)

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CryptoServer Se Seri Gen2: +10 °C hingga +50 °C (+50 °F hingga +122 °F) <input type="checkbox"/> Seri CSe CryptoServer: +10 °C hingga +40 °C (+50 °F hingga +104 °F) <input checked="" type="checkbox"/> CryptoServer CSPLlight: +10 °C hingga +40 °C (+50 °F hingga +104 °F) ■ Dalam penyimpanan: -10 °C hingga +55 °C (+14 °F hingga +131 °F)
Kelembapan	Kelembapan relatif 10% hingga 95%, nonkondensasi
Ketinggian pengoperasian	Maksimum 2.000 m (6.500 kaki)
Tingkat polusi	Maksimum 2 (menurut IEC 60664-1)
Kelas perlindungan	IP20

1 Pemindahan dan penyimpanan

- Sebelum memindahkan LAN u.trust Anchor/CryptoServer, pastikan bahwa kabel sambungan listrik telah dicabut dari stopkontak dan semua kabel sambungan ke perangkat lain telah dilepas.

2 Desktop

- Tempatkan perangkat di permukaan yang aman dan stabil. Hindari pukulan dan benturan dalam bentuk apa pun.
- Jangan menggunakan LAN u.trust Anchor/CryptoServer di dekat air atau cairan lainnya. Jangan menumpahkan cairan apa pun ke perangkat.
- Jangan letakkan benda, kain, atau kertas apa pun di atas perangkat.
- Lindungi LAN u.trust Anchor/CryptoServer dari lingkungan lembap atau berdebu, guncangan, fluktuasi suhu ekstrem, dan sinar matahari langsung. Hindari dekat dengan pemanas, AC, dll.
- Pastikan ventilasi yang memadai. Jangan meletakkan perangkat di dalam lemari yang suplai udaranya terhalang. Buka ventilasi pada perangkat tidak boleh ditutup.
- Hindari menghubungkan ke sirkuit dengan beban daya tinggi lainnya (misalnya motor, AC, mesin fotokopi, dll.) yang terhubung. Ada risiko fluktuasi tegangan mendadak.
- Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan di bidang penglihatan langsung di stasiun kerja komputer. Untuk menghindari pantulan yang mengganggu di stasiun kerja komputer, produk ini tidak boleh diletakkan di dekat bidang penglihatan.

3 Koneksi jaringan dan kabel daya

- Periksa tegangan listrik. Menghubungkan LAN u.trust Anchor/CryptoServer ke tegangan suplai yang salah dapat merusak perangkat.
- Pastikan bahwa sambungan listrik ke sirkuit suplai tidak kelebihan beban.
- Saat menghubungkan perangkat ke listrik, pastikan perangkat diarde dengan benar. Jika beberapa perangkat dihubungkan bersama, arus luahannya dapat bertambah hingga arus luahan total yang sangat tinggi.
- Tangani kabel daya dengan hati-hati. Selalu tarik steker dan bukan kabelnya. Menarik kabel melonggarkan kontak dan menyebabkan kerusakan.
- Lindungi kabel daya dari tekanan mekanis. Jangan letakkan perabot atau benda berat lainnya di atas kabel listrik dan jangan jatuhkan benda tajam atau berat di atasnya.
- Jangan mengikat simpul di kabel daya.

4 Membuka unit

- LAN u.trust Anchor/CryptoServer hanya dapat dibuka oleh karyawan Utimaco atau mitra penjualan yang bersertifikat. Untuk detailnya, lihat petunjuk pengoperasian. Jangan mengutak-atik komponen apa pun di dalam unit untuk menghindari sengatan listrik atau kebakaran.
- Jika air, kabel, atau bagian lain secara tidak sengaja masuk ke dalam perangkat, segera lepaskan semua kabel daya dan beri tahu dealer Anda atau Utimaco IS GmbH. Jika Anda menggunakan perangkat dalam kondisi ini, ada risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan memasukkan benda apa pun melalui celah di LAN u.trust Anchor/CryptoServer, karena dapat menyebabkan korsleting atau mengenai komponen yang aktif. Hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik yang mengancam jiwa.

5 Pembersihan

- Untuk membersihkan LAN u.trust Anchor/CryptoServer, gunakan hanya kain lembut yang dibasahi dengan larutan sabun lembut. Kemudian keringkan perangkat dengan kain kering.
- Jika perangkat menjadi basah, seka dengan kain kering yang lembut.
- Jangan menggunakan bensin, pengencer, alkohol, atau bahan agresif lainnya untuk membersihkan.

6 Pemasangan LAN u.trust Anchor/CryptoServer di rak 19 inci

- Jika Anda menggunakan rel geser milik Anda atau perangkat lain untuk memasang LAN u.trust Anchor/CryptoServer di rak, Anda melakukannya dengan risiko Anda sendiri.
- Dibutuhkan dua orang untuk mengangkat LAN u.trust Anchor/CryptoServer dan memasangnya di rak. Hal yang sama berlaku untuk pelepasan dari rak.

7 Kembali

Saat mengembalikan LAN u.trust Anchor/CryptoServer ke Utimaco IS GmbH, hal-hal berikut harus diperhatikan.



Produk ini mengandung baterai litium yang sesuai dengan UN38.3. Baterai litium yang berpotensi menimbulkan panas yang berbahaya, kebakaran, atau korsleting, atau telah rusak tidak boleh dikembalikan.

- Pelabelan untuk baterai litium



Gambar 3: Pelabelan baterai litium

- Ganti "*" pada gambar dengan "UN38.3" dan "**" dengan nomor telepon karyawan yang ahli di bidang produk sebelum menempelkan label pada kemasan.
- Tempelkan label untuk baterai litium dengan jelas pada setiap paket.
- Jika pengiriman berisi paket yang ditandai untuk baterai litium, label "Baterai logam litium sesuai dengan Bagian II Petunjuk Pengemasan PI 970" harus ditempelkan ke

setiap surat muatan udara yang digunakan. Informasi harus dimasukkan di bidang "Jenis dan jumlah barang" pada surat muatan udara.

- Pengemasan kiriman
 - ▣ Gunakan kemasan asli untuk pengiriman.
 - ▣ Produk harus dikemas, ditutup rapat, atau diberi bantalan agar tidak tergelincir, pecah, atau bocor dalam kondisi pengiriman normal dan isinya tidak dapat masuk ke dalam kemasan luar. Ukuran paket luar harus sesuai dengan paket dalam atau paket tunggal. Jika ukuran paket dalam atau paket tunggal lebih kecil dari paket luar, ruang kosong harus diisi sehingga paket dalam tidak dapat tergelincir selama pengangkutan.

Terbitan

Hak cipta 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Jerman
Telepon	AMERIKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 Asia Pasifik: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
Surel	support@utimaco.com
Versi dokumen	1.0.4
Tanggal	2021-06-24
Status	Terakhir
No. Dokumen	2020-0024-id-id
Hak cipta dilindungi undang-undang	<p>Tidak ada bagian dari dokumentasi ini yang boleh direproduksi dalam bentuk apa pun (cetak, fotokopi, atau proses lainnya) atau diolah, digandakan, atau didistribusikan menggunakan sistem elektronik tanpa izin tertulis dari Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH berhak untuk meningkatkan atau mengubah dokumentasi ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Utimaco IS GmbH tidak bertanggung jawab atas kesalahan pencetakan dan kesalahan informasi lainnya.</p> <p>Semua nama merek, merek dagang, dan merek dagang terdaftar adalah milik dari pemiliknya yang sah.</p>