

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Інструкцыі па тэхніцы бяспекі

Пераклад арыгінальнай інструкцыі

Беларуская

Гэта інструкцыя па тэхніцы бяспекі распаўсюджваецца на ўсе карты Anchor/CryptoServer PCIe.



Калі ласка, выконвайце ўсе папярэджанні, інструкцыі па тэхніцы бяспекі і ўказанні, прыведзеныя на корпусе прылады або ў гэтай інструкцыі. У адваротным выпадку кампанія Utimaco не будзе несці ніякай адказнасці за любыя атрыманыя пашкоджанні. Захоўвайце гэту інструкцыю ў бяспечным месцы і заўсёды ў межах дасяжнасці.



Няправільная ўстаноўка батарэй можа прывесці да выбуху. Утылізуйце выкарыстаныя батарэй ў адпаведнасці з інструкцыямі.



Абсталяванне павінна эксплуатавацца на вышыні не больш за 2000 м (6500 футаў) над узроўнем мора.



Выкарыстанне ў трапічных рэгіёнах забаронена.

Тэмпература вонкавага асяроддзя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Карта u.trust Anchor PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Падчас эксплуатацыі: ад +10 °C да +40 °C (ад +50 °F да +104 °F) ▣ Падчас захоўвання: ад -10 °C да +55 °C (ад +14 °F да +131 °F) ■ Карта CryptoServer Se Gen2 PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Падчас эксплуатацыі: ад +10 °C да +45 °C (ад +50 °F да +113 °F) ▣ Падчас захоўвання: ад -10 °C да +55 °C (ад +14 °F да +131 °F) ■ Карта CryptoServer CSe PCIe <ul style="list-style-type: none"> ▣ Падчас эксплуатацыі: ад +10 °C да +35 °C (ад +50 °F да +95 °F) ▣ Падчас захоўвання: ад -10 °C да +55 °C (ад +14 °F да +131 °F)
Вільготнасць	Адносная вільготнасць павінна знаходзіцца ў межах ад 10% да 95%, без кандэнсацыі.
Вышыня над узроўнем мора	Не больш за 2000 м (6500 футаў).
Узровень забруджвання	Максімум 2 (згодна з IEC 60664-1).
Клас бяспекі	IP00

- Каб знізіць небяспеку ўзгарання, паразы электрычным токам або траўмаў, выконвайце асноўныя меры бяспекі.
- Перад устаноўкай драйвераў неабходна ўстанавіць абсталяванне.
- Забараняецца выкарыстоўваць карту u.trust Anchor/CryptoServer PCIe паблізу вады або мокрыві рукамі.
- Абараняйце карту u.trust Anchor/CryptoServer PCIe ад уздзеяння вільготнасці, пылу, удараў, рэзкіх ваганняў тэмпературы і прамых сонечных прамянёў. Не размяшчайце прыладу паблізу ад ацяпляльных прыбораў, кандыцыянераў і г.д.
- Перад устаноўкай карты u.trust Anchor/CryptoServer PCIe неабходна адключыць камп'ютар ад усіх крыніц сілкавання.
- Перад тым як пачаць працу з картай Anchor/CryptoServer PCIe, неабходна дакрануцца да заземленай паверхні, каб выраўняць электрычны патэнцыял. Такой заземленай паверхняй з'яўляецца, напрыклад, корпус камп'ютара.
- Калі карта Anchor/CryptoServer PCIe безупынна эксплуатавалася доўгі час, перад выманнем карты Anchor/CryptoServer PCIe з камп'ютара неабходна дачакацца, пакуль яна не ахалодзіцца.

Вяртаючы прадукт «u.trust Anchor/CryptoServer PCIe» у кампанію Utimaco IS GmbH, неабходна выконваць наступныя ўмовы:



У склад прадукту ўваходзяць літыевыя батарэі, якія адпавядаюць нормам UN38.3. Катэгарычна забараняецца вяртанне літыевых батарэй, якія, пры пэўных умовах, могуць выклікаць небяспечнае вылучэнне цяпла, узгаранне, або кароткае замыканне, або вяртанне пашкоджаных батарэй.

■ Маркіроўка аб наяўнасці літыевых батарэй



Малюнак 1. Маркіроўка аб наяўнасці літыевай батарэі.

- Замяніце зорачку «*» на малюнку абрэвіятурай «UN38.3», а дзве зорачкі «**» – нумарам тэлефона спецыяліста з вопытам работы з прадуктам, а потым прымацуйце этыкетку да ўпакоўкі.
- Да кожнай упакоўкі прымацуйце этыкетку аб наяўнасці літыевых батарэй на бачным месцы.
- Калі ў пастаўку ўключаны ўпакоўкі з этыкеткамі аб наяўнасці літыевых батарэй, да кожнай авіянакладной павінна далучацца спецыяльная этыкетка з тэкстам «Батарэі з металічным літыем, адпаведна Раздзелу II Інструкцыі па ўпакоўванню PI 970». Гэта інфармацыя павінна быць унесена ў графу авіянакладной «Тып і колькасць тавараў».
- Упакоўка адпраўленняў
 - Асобныя грузы, кожны з якіх адпавядае патрабаванням Раздзела II Інструкцыі па ўпакоўванню PI 970, могуць быць змешчаны ў агульнай знешняй упакоўцы. Калі ласка, выконвайце патрабаванні Інструкцыі па ўпакоўванню PI 970 адносна адпаведнай знешняй упакоўцы.
 - Для транспарціроўкі выкарыстоўвайце арыгінальную упакоўку.
 - Прадукт павінен быць запакаваны, замацаваны або забяспечаны мяккай падкладкай, каб пры звычайных умовах транспарціроўкі ён не змяняў сваё палажэнне і быў абаронены ад пашкоджання ці прабіцця, а змесціва не магло патрапіць у знешнюю упакоўку. Памеры знешняй упакоўкі павінны адпавядаць памерам унутранай упакоўкі або асобных упаковок. Калі яны меншыя за знешнюю упакоўку, трэба запоўніць зазоры такім чынам, каб унутраная ўпакоўка не мяняла сваё палажэнне падчас транспарціроўкі.

Выходныя звесткі

Аўтарскае права 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Germany (Аахен, Германія)
Тэлефон	Паўднёвая і Паўночная Амерыка +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) Еўропа, Блізкі Усход і Афрыка +49 800-627-3081 Азіяцка-Ціхаакіяніскі рэгіён +81 800-919-1301
Вэб-сайт	https://support.hsm.utimaco.com
Адрас электроннай пошты	support@utimaco.com
Версія дакумента	1.0.4
Дата	2021-06-24
Стан	Канчатковы
Дакумент №:	2020-0025-be-by
Усе правы абаронены	<p>Ніякая частка гэтай дакументацыі не можа быць перадрукавана ў любой форме (паліграфічным, фотакапіравальным або любы іншы чынам) або апрацавана, прадублявана або распаўсюджана з дапамогай электронных сістэм без пісьмовага дазволу Utimaco IS GmbH.</p> <p>Utimaco IS GmbH пакідае за сабой права палепшаць або змяняць гэтую дакументацыю без папярэдняга паведамлення. Utimaco IS GmbH не нясе ніякай адказнасці за памылкі друку і іншую недакладную інфармацыю.</p> <p>Усе назвы брэндаў, гандлёвыя маркі і зарэгістраваныя таварныя знакі з'яўляюцца ўласнасцю іх законных уладальнікаў.</p>