

u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

Ohutusjuhised

Algupärase juhendi juhiste tõlge

Eesti keel

Need turvalisusjuhised kehtivad kõigile U.trust Anchor/CryptoServer PCIe kaartidele.



Järgige kõiki seadmel või selles juhendis toodud hoiatusi, ohutus- ja muid juhiseid, vastasel juhul ei võta Utimaco endale vastutust tekkinud kahjude eest. Hoidke neid juhiseid ohutus kohas ja alati käepärast.



Kui aku on valesti paigaldatud, võib tekkida plahvatusoht. Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt juhistele.



Töökõrgus ei tohi ületada 2000 m (6500 jalga).



Kasutamine on lubatud ainult mittetroopilistes piirkondades.

Õhutemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> ■ u.trust Anchor PCIe kaart <ul style="list-style-type: none"> ▣ Töötamisel: +10 C kuni +40 C (+50 F kuni +104 F) ▣ Hoiustamisel: -10 C kuni +55 C (+14 F kuni +131 F) ■ CryptoServer Se Gen2 PCIe kaart <ul style="list-style-type: none"> ▣ Töötamisel: +10 C kuni +45 C (+50 F kuni +113 F) ▣ Hoiustamisel: -10 C kuni +55 C (+14 F kuni +131 F) ■ CryptoServer CSe PCIe kaart <ul style="list-style-type: none"> ▣ Töötamisel: +10 C kuni +35 C (+50 F kuni +95 F) ▣ Hoiustamisel: -10 C kuni +55 C (+14 F kuni +131 F)
Õhuniiskus	10% kuni 95% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv
Töökõrgus	Maksimaalselt 2000 m (6500 jalga)
Saastetase	Maksimaalselt 2 (IEC 60664-1 kohaselt)
Kaitseklass	IP00

- Tulekahju, elektrilöögi või vigastuste ohu vähendamiseks järgige põhilisi ohutusabinõusid.
- Enne draiverite installimist tuleb installida riistvara.
- Ärge kasutage kaarti u.trust Anchor/CryptoServer PCIe vee lähedal või kui teie käed või keha on märg.
- Kaitske kaarti u.trust Anchor/CryptoServer PCIe niiske või tolmuse keskkonna, põrutuste, äärmuslike temperatuurikõikumiste ja otsese päikesevalguse eest. Vältige kütteseadmete, kliimaseadmete jne lähedust.
- Enne kaardi u.trust Anchor/CryptoServer PCIe installimist tuleb arvuti vooluvõrgust eraldada.
- Enne kaardi u.trust Anchor/CryptoServer PCIe puudutamist tagage maandatud pinda puudutades, et teie keha on potentsiaalselt tasakaalustatud. Maandatud pind võib olla näiteks arvuti korpus.
- Kui kaart u.trust Anchor/CryptoServer PCIe on pikka aega pidevalt töötanud, on väga oluline, et te enne kaardi arvutist välja võtmist ootaksite, kuni kaart u.trust Anchor/CryptoServer PCIe on maha jahtunud.

U.trust Anchor/CryptoServer PCIe-i tagastamisel Utimaco IS GmbH-le tuleb arvestada järgmist.



*Toode sisaldab UN38.3 nõuetele vastavaid liitiumakusid.
Liitiumakud, mis võivad põhjustada ohtlikku soojustootmist, tulekahju või
lühiseid või mis on saanud kahjustada.*

■ Liitiumakude märgistamine



Joonis 1: Liitiumaku märgistus

- Enne märgise pakendile kinnitamist asendage joonisel „*” kirjega „UN38.3” ja „**” tootele spetsialiseerunud töötaja telefoninumbriga.
- Kinnitage igale pakendile loetavalt liitiumakude märgis.
- Kui saadetis sisaldab liitiumakude märgistusega pakendeid, tuleb igale kasutatavale lennutranspordi saatelehele kinnitada silt „Liitiummetallakud vastavalt pakendijuhendi PI 970 II jaotisele”. Teave tuleb märkida lennutranspordi saatelehe väljale "Kauba liik ja kogus".
- Saadetiste pakendamine
 - Üksikud saadetised, mis vastavad pakkimisjuhendi PI 970 II jao nõuetele, võib pakkida välispakendisse. Asjakohaseid välispakendinõudeid vaadake pakendijuhendist PI 970.
 - Kasutage transportimiseks originaalpakendit.
 - Toode peab olema pakendatud, kinnitatud või polsterdatud nii, et see ei libiseks, puruneks ega rebeneks tavapärastes tarnetingimustes ning sisu ei pääseks välispakendisse. Välispakendi suurus peab vastama sisepakendile või üksikpakendile. Kui need on välispakendist väiksemad, tuleb ruumid täita nii, et sisepakend ei saaks transportimise ajal libiseda.

Jälgend

Autoriõigus 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Saksamaa
Telefoninumber	LÕUNA- JA PÕHJA-AMEERIKA: +1-844-UTIMACO (+1-844-884-6226) EMEA: +49 800 627 3081 APAC: +81 800 919 1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
E-post	support@utimaco.com
Dokumendi versioon	1.0.4
Kuupäev	2021-06-24
Olek	Lõplik
Dokumendi nr	2020-0025-et-ee
Kõik õigused kaitstud	<p>Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi ilma Utimaco IS GmbH kirjaliku loata ühelgi kujul reprodutseerida (printida, valguskopeerida või muul moel töödelda) ega töödelda, paljundada ega levitada elektrooniliste süsteemide abil.</p> <p>Utimaco IS GmbH jätab endale õiguse neid dokumente ette teatamata täiustada või muuta. Utimaco IS GmbH ei vastuta trükivigade ega valeinfo eest.</p> <p>Kõik kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende õigusjärgsetele omanikele.</p>