

u.trust Anchor / CryptoServer PCIe

Turvallisuusohjeet

Alkuperäisten ohjeiden käännös

Suomi

Nämä turvallisuusohjeet koskevat kaikkia u.trust Anchor- / CryptoServer PCIe -kortteja.



Noudata kaikkia laitteessa tai tässä käyttöohjeessa annettuja varoituksia, turvallisuusohjeita ja opastusta – muussa tapauksessa Utimaco ei voi ottaa vastuuta aiheutuneista vahingoista. Säilytä näitä ohjeita turvallisessa paikassa ja aina käden ulottuvilla.



Jos akkuja ei asenneta oikein, syntyy räjähdysvaara. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.



Käyttökorkeus saa olla enintään 2000 m (6500 ft).



Käyttö on sallittu vain ei-trooppisilla alueilla.

Ympäristön lämpötila	<ul style="list-style-type: none"> ■ u.trust Anchor PCIe -kortti <ul style="list-style-type: none"> ▣ Käytössä: +10 C – +40 C (+50 F – +104 F) ▣ Varastointi: -10 C – +55 C (+14 F – +131 F) ■ CryptoServer Se Gen2 PCIe -kortti <ul style="list-style-type: none"> ▣ Käytössä: +10 C – +45 C (+50 F – +113 F) ▣ Varastointi: -10 C – +55 C (+14 F – +131 F) ■ CryptoServer CSe PCIe -kortti <ul style="list-style-type: none"> ▣ Käytössä: +10 C – +35 C (+50 F – +95 F) ▣ Varastointi: -10 C – +55 C (+14 F – +131 F)
Kosteus	10–95 %:n suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä
Käyttökorkeus	Enintään 2000 m (6500 ft)
Saastumisaste	Enintään 2 (IEC 60664-1:n mukaisesti)
Suojausluokka	IP00

- Noudata normaaleja varotoimenpiteitä palo-, sähköisku- tai loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.
- Laitteisto on asennettava ennen ajurien asentamista.
- Älä käytä u.trust Anchor- / CryptoServer PCIe -korttia veden läheisyydessä tai kun kätesi tai kehosi ovat märät.
- Suojaa u.trust Anchor- / CryptoServer PCIe -kortin käyttöympäristö kosteudelta ja pölyltä, iskuilta, äärimmäisiltä lämpötilan vaihteluilta ja suoralta auringonvalolta. Pidä etäällä kuumentimista, ilmastointilaitteista jne.
- On tärkeää, että irrotat kaiken virran tietokoneestasi ennen u.trust Anchor- / CryptoServer PCIe -kortin asentamista.
- Varmista kehosi potentiaalintasaus koskettamalla maadoitettua pintaa ennen u.trust Anchor- / CryptoServer PCIe -kortin koskettamista. Esimerkiksi tietokoneen kotelo on maadoitettu pinta.
- Jos u.trust Anchor- / CryptoServer PCIe -kortti on ollut jatkuvassa käytössä pitkään, on erittäin tärkeää, että odotat, kunnes u.trust Anchor- / CryptoServer PCIe -kortti on jäähtynyt, ennen kuin poistat sen tietokoneesta.

Kun u.trust Anchor / CryptoServer PCIe palautetaan Utimaco IS GmbH:lle, on huomioitava seuraavat asiat.



Tuote sisältää UN38.3-yhteensopivia litiumakkuja. Sellaisia litiumakkuja, jotka voivat aiheuttaa vaarallista lämmöntuottoa, tulipalon tai oikosulun tai ovat vahingoittuneita, ei saa palauttaa.

■ Litiumakkujen merkinnät



Kuva 1: Litiumakkujen merkinnät

- Ennen kuin kiinnität merkinnän pakkaukseen, korvaa kuvassa oleva "*" tekstillä "UN38.3" ja "**" sellaisen työntekijän puhelinnumerolla, jolla on asiantuntemusta tuotteesta.
- Kiinnitä litiumakun etiketti jokaiseen pakkaukseen siten, että se on helppo lukea.
- Jos lähetys sisältää litiumakuille merkittyjä pakkauksia, jokaiseen käytettyyn lentorahtikirjaan on kiinnitettävä merkintä "Pakkausohjeen PI 970 kohdan II mukaisia litiummetalliakkuja". Tiedot on merkittävä lentorahtikirjan kohtaan "Tavaran laji ja määrä".
- Tavaraerien pakkaaminen
 - Yksittäiset lähetykset, joista kukin täyttää pakkausohjeen PI 970 osion II vaatimukset, voidaan pakata ulommaiseen pakkaukseen. Katso asianmukaiset ulomman pakkauksen vaatimukset pakkausohjeesta PI 970.
 - Käytä lähetykseen alkuperäistä pakkausta.
 - Tuote on pakattava, kiinnitettävä tai pehmustettava siten, että se ei liu'u, rikkoudu tai puhkea tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa eikä sen sisältö pääse ulompaan pakkaukseen. Ulomman pakkauksen koon on oltava sisäpakkauksen tai yksittäispakkauksen mukainen. Jos nämä ovat pienempiä kuin ulompi pakkaus, tyhjä tila on täytettävä siten, että sisäpakkaus ei pääse liukumaan kuljetuksen aikana.

Leima

Tekijänoikeudet 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Saksa
Puhelin	AMERIKAT: +1-844-UTIMACO (+1-844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	https://support.hsm.utimaco.com
Sähköposti	support@utimaco.com
Asiakirjan versio	1.0.4
Päiväys	2021-06-24
Tila	Lopullinen
Asiakirjan nro	2020-0025-fi-fi
Kaikki oikeudet pidätetään	<p>Mitään tämän dokumentaation osaa ei saa jäljentää missään muodossa (tulostus, valokopio tai muu prosessi) tai käsitellä, kopioida tai jakaa sähköisten järjestelmien avulla ilman Utimaco IS GmbH:n kirjallista lupaa.</p> <p>Utimaco IS GmbH pidättää oikeuden parantaa tai muuttaa tätä dokumentaatiota ilman ennakoilmoitusta. Utimaco IS GmbH ei vastaa painovirheistä tai muista virheellisistä tiedoista.</p> <p>Kaikki tuotemerkit, tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat niiden laillisten omistajien omaisuutta.</p>