

# „u.trust Anchor/CryptoServer PCIe“

## Saugos instrukcijos

### Instrukcijų originalo kalba vertimas

### Lietuvių k.

Šios saugos instrukcijos taikomos visoms kortelėms „u.trust Anchor/CryptoServer PCIe“.



*Laikykitės visų įspėjimų, saugos instrukcijų ir nurodymų, pateiktų ant įrenginio arba šiame vadove. Jei to nedarysite, „Utimaco“ neprisiims jokios atsakomybės už bet kokią padarytą žalą.*

*Šias instrukcijas laikykite saugioje ir visada pasiekiamoje vietoje.*



*Netinkamai įdėjus baterijas, kyla sprogimo pavojus. Panaudotas baterijas išmeskite laikydamiesi instrukcijų.*



*Darbinis aukštis neturi viršyti 2000 m (6500 pėdų).*



*Leidžiama naudoti tik ne atogrąžų regionuose.*

<b>Aplinkos temperatūra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kortelė „u.trust Anchor PCIe“ <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Eksploatuojant: nuo +10 iki +40 °C (nuo +50 iki +104 °F)</li> <li>▣ Nenaudojant: nuo –10 iki +55 °C (nuo +14 iki +131 °F)</li> </ul> </li> <li>■ Kortelė „CryptoServer Se Gen2 PCIe“ <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Eksploatuojant: nuo +10 iki +45 °C (nuo +50 iki +113 °F)</li> <li>▣ Nenaudojant: nuo –10 iki +55 °C (nuo +14 iki +131 °F)</li> </ul> </li> <li>■ Kortelė „CryptoServer CSe PCIe“ <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Eksploatuojant: nuo +10 iki +35 °C (nuo +50 iki +95 °F)</li> <li>▣ Nenaudojant: nuo –10 iki +55 °C (nuo +14 iki +131 °F)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Drėgnumas</b>	10–95 % santykinis drėgnis, be kondensacijos
<b>Darbinis aukštis</b>	Daugiausia 2000 m (6500 pėdų)
<b>Taršos lygis</b>	Daugiausia 2 (pagal IEC 60664-1)
<b>Saugos klasė</b>	IP00

- Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo pavojų, laikykitės pagrindinių saugos reikalavimų.
- Bet kokia aparatinė įranga turi būti sumontuojama prieš įdiegiant tvarkykles.
- Nenaudokite kortelės „u.trust Anchor/CryptoServer PCIe“ šalia vandens arba kai jūsų rankos ar kūnas yra drėgni.
- Saugokite kortelę „u.trust Anchor/CryptoServer PCIe“ nuo drėgnos ar dulketos aplinkos, smūgių, didelių temperatūros svyravimų ir tiesioginių saulės spindulių. Nelaikykite netoli šildytuvų, oro kondicionierių ir pan.
- Prieš prijungiant kortelę „u.trust Anchor/CryptoServer PCIe“, svarbu atjungti kompiuterio maitinimą.
- Prieš paliesdami kortelę „u.trust Anchor/CryptoServer PCIe“, užtikrinkite, kad jūsų kūno potencialas suvienodėtų, paliesdami įžemintą paviršių. Įžemintas paviršius yra, pavyzdžiui, kompiuterio korpusas.
- Jei kortelė „u.trust Anchor/CryptoServer PCIe“ veikė nepertraukiamai ilgą laiką, prieš išimant ją iš kompiuterio, labai svarbu palaukti, kol ji atvės.

Grąžinant „u.trust Anchor/CryptoServer PCIe“ „Utimaco IS GmbH“, reikia laikytis toliau pateiktų nurodymų.



*Gaminyje yra UN38.3 reikalavimus atitinkančios ličio baterijos.  
Ličio baterijų, kurios gali sukelti pavojingą šilumos gamybą, gaisrą arba trumpąjį jungimą arba buvo sugadintos, grąžinti negalima.*

#### ■ Ličio baterijų ženklavimas



1 pav. Ličio baterijos ženklavimas

- Prieš priklijuodami etiketę prie pakuotės, pakeiskite paveikslėlyje parodytą „\*“ į "UN38.3", o „\*\*“ – į darbuotojo, turinčio žinių apie gaminį, telefono numerį.
- Ant kiekvienos pakuotės priklijuokite ličio baterijų etiketę taip, kad būtų įskaitoma.
- Jei siuntoje yra pakuočių, ant kurių pažymėta, kad yra ličio baterijų, prie kiekvieno naudojamo orlaivio važtaraščio turi būti priklijuota etiketė „Lithium metal batteries in accordance with Section II of Packing Instruction PI 970“ (Ličio metalo baterijos, atitinkančios pakavimo instrukcijos PI 970 II skyrių). Informacija turi būti įrašyta į orlaivio važtaraščio laukelį „Prekių rūšis ir kiekis“.
- Siuntų pakavimas
  - Atskiros siuntos, kurių kiekviena atitinka Pakavimo instrukcijų PI 970 II skyriaus reikalavimus, gali būti supakuotos į išorinę pakuotę. Atitinkamus išorinės pakuotės reikalavimus rasite Pakavimo instrukcijose PI 970.
  - Siųsdami gaminį naudokite originalią pakuotę.
  - Gaminys turi būti supakuotas, pritvirtintas arba paminkštintas taip, kad įprastomis transportavimo sąlygomis neslųstų, nelūžtų ir nebūtų pradurtas, o jo turinys negalėtų patekti į išorinę pakuotę. Išorinės pakuotės dydis turi atitikti vidinę pakuotę arba bendrą pakuotę. Jei šios pakuotės mažesnės už išorinę pakuotę, tarpai turi būti užpildyti taip, kad transportuojant siuntą vidinė pakuotė neslųstų.

## Atspaudas

Autorių teisės 2021	„Utimaco IS GmbH“ Germanusstr. 4 D-52080 Aachen, Germany
Telefonas	ŠIAURĖS IR PIETŲ AMERIKOS ŠALYSE: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos šalyse: +49 800-627-3081 Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalyse: +81 800-919-1301
Interneto svetainė	<a href="https://support.hsm.utimaco.com">https://support.hsm.utimaco.com</a> .
El. paštas	<a href="mailto:support@utimaco.com">support@utimaco.com</a>
Dokumento versija	1.0.4
Data	2021-06-24
Būsena	Galutinis
Dokumento Nr.	2020-0025-It-It
Visos teisės saugomos	Be raštiško „Utimaco IS GmbH“ leidimo jokios šių dokumentų dalies negalima atkurti jokia forma (spausdinti, kopijuoti ar kitaip apdoroti), apdoroti, dubliuoti ar platinti naudojant elektronines sistemas. „Utimaco IS GmbH“ pasilieka teisę tobulinti arba keisti šiuos dokumentus iš anksto neįspėjusi. „Utimaco IS GmbH“ neprisiima atsakomybės už spausdinimo klaidas ir kitą klaidingą informaciją. Visi firminiai, prekių ir registruotieji prekių ženklai yra jų teisėtų savininkų nuosavybė.