

# u.trust Anchor/CryptoServer PCIe

## Güvenlik talimatları

### Orijinal talimatların çevirisi

### Türkçe

Bu güvenlik talimatları tüm u.trust Anchor/CryptoServer PCIe kartları için geçerlidir.



Lütfen cihazda veya bu kılavuzda verilen tüm uyarılara, güvenlik talimatlarına ve yönergelere uyun, aksi takdirde Utimaco neden olunan herhangi bir hasar için herhangi bir sorumluluk kabul edemez.  
Bu talimatları güvenli ve her zaman ulaşılabilir bir yerde saklayın.



Pillerin doğru takılmaması durumunda patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara göre imha edin.



Çalışma irtifası 2000 m'yi (6500 ft) geçmemelidir.



Sadece tropikal olmayan bölgelerde kullanıma izin verilir.

<b>Ortam sıcaklığı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ u.trust Anchor PCIe kartı <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Çalışırken: +10 C ila +40 C (+50 F ila +104 F)</li> <li>▣ Saklarken: -10 C ila +55 C (+14 F ila +131 F)</li> </ul> </li> <li>■ CryptoServer Se Gen2 PCIe kartı <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Çalışırken: +10 C ila +45 C (+50 F ila +113 F)</li> <li>▣ Saklarken: -10 C ila +55 C (+14 F ila +131 F)</li> </ul> </li> <li>■ CryptoServer CSe PCIe kartı <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Çalışırken: +10 C ila +35 C (+50 F ila +95 F)</li> <li>▣ Saklarken: -10 C ila +55 C (+14 F ila +131 F)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Nem</b>	%10 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız
<b>Çalışma yüksekliği</b>	Maksimum 2000 m (6500 ft)
<b>Kirlilik seviyesi</b>	Maksimum 2 (IEC 60664 -1'e göre)
<b>Koruma sınıfı</b>	IP00

- Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için temel güvenlik önlemlerine uyun.
- Sürücüler yüklenmeden önce ilgili donanımlar takılmalıdır.
- U.trust Anchor/CryptoServer PCIe kartını suyun yakınında veya elleriniz veya vücudunuz ıslakken çalıştırmayın.
- U.trust Anchor/CryptoServer PCIe kartını nemli veya tozlu ortamlardan, darbelerden, aşırı sıcaklık dalgalanmalarından ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Isıtıcılara, klimalara vb. yakın tutmaktan kaçının.
- U.trust Anchor/CryptoServer PCIe kartını takmadan önce bilgisayarınızın tüm güç bağlantısını kesmeniz önemlidir.
- U.trust Anchor/CryptoServer PCIe kartına dokunmadan önce topraklanmış bir yüzeye dokunarak vücudunuzun potansiyel farkın eşitlemesini sağlayın. Örneğin, bilgisayarın kasası topraklanmış bir yüzeydir.
- U.trust Anchor/CryptoServer PCIe kartı uzun süredir sürekli çalışıyorsa bilgisayardan çıkarmadan önce u.trust Anchor/CryptoServer PCIe kartının soğumasını beklemeniz çok önemlidir.

Bir u.trust Anchor/CryptoServer PCIe, Utimaco IS GmbH'ye iade ederken edilirken aşağıdakilere uyulmalıdır.



Ürün UN38.3 uyumlu lityum piller içermektedir.  
Potansiyel olarak tehlikeli ısı üretimine, yangına veya  
kısa devrelere yol açabilecek veya hasarlı olan lityum piller iade edilmemelidir.

#### ■ Lityum piller için etiketleme



Şekil 1: Lityum pil etiketleme

- Ambalaja etiketi yapıştırmadan önce şekildeki "\*" ibaresini "UN38.3" ve "\*\*" ibaresini de ürün konusunda uzman bir çalışanın telefon numarası ile değiştirin.
- Lityum pillerin etiketini her pakete okunaklı bir şekilde yapıştırın.
- Bir gönderi lityum piller için işaretlenmiş paketler içeriyorsa kullanılan her bir havayolu irsaliyesine "Paketleme Talimatı PI 970 Bölüm II'ye uygun lityum metal piller" etiketi yapıştırılmalıdır. Havayolu irsaliyesinin "Malın cinsi ve miktarı" alanına bilgi girilmelidir.
- Sevkiyatların paketlenmesi
  - Her biri PI 970 paketleme talimatının II. Bölümünün gereksinimlerini karşılayan ayrı gönderiler, bir dış ambalaj ile paketlenabilir. Uygun dış ambalaj gereksinimleri için lütfen paketleme talimatı PI 970 'e bakın.
  - Nakliye için orijinal ambalajı kullanın.
  - Ürün, normal nakliye koşullarında kaymayacak, kırılmayacak veya delinmeyecek ve içindekiler dış ambalaja girmeyecek şekilde ambalajlanmalı, sabitlenmeli veya yastıklanmalıdır. Dış ambalajın boyutu iç pakete veya tek pakete karşılık gelmelidir. Bunlar dış ambalajdan daha küçükse, iç ambalajın taşıma sırasında kaymaması için boşluklar doldurulmalıdır.

## Baskı

Telif Hakkı 2021	Utimaco IS GmbH Germanusstr. 4 D -52080 Aachen, Almanya
Telefon	AMERİKA: +1-844-UTIMACO (+1 844-884-6226) EMEA: +49 800-627-3081 APAC: +81 800-919-1301
Internet	<a href="https://support.hsm.utimaco.com">https://support.hsm.utimaco.com</a>
E-Posta	<a href="mailto:support@utimaco.com">support@utimaco.com</a>
Belge sürümü	1.0.4
Tarih	2021-06-24
Durum	Nihai
Belge No.	2020-0025-tr-tr
Tüm hakları saklıdır	<p>Bu belgelerin hiçbir kısmı, Utimaco IS GmbH'nin yazılı izni olmadan herhangi bir biçimde (baskı, fotokopi veya başka bir işlem) çoğaltılamaz veya elektronik sistemler kullanılarak işlenemez, çoğaltılamaz veya dağıtılamaz.</p> <p>Utimaco IS GmbH, bu belgeleri önceden haber vermeksizin geliştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Utimaco IS GmbH, yazdırma hataları ve diğer yanlış bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.</p> <p>Tüm marka adları, ticari markalar ve tescilli ticari markalar hak sahiplerinin mülkiyetindedir.</p>